
Programozás: Programba való belépés: / 000-kulcs-resetcode-kulcs /
 visszajelzés --P--

- Programok:**
- 0 Lakáskód változtatás**
0 (kulcs) lakásszám (kulcs) újkód (kulcs)
 - 1 Resetkód változtatás**
1 (kulcs) új resetkód (kulcs)
 - 2 Mágneszár időzítés állítása**
2 (kulcs) új idő (kulcs)
 - 3 Maximális csengetési idő**
3 (kulcs) új idő (kulcs)
 - 4 Maximális beszélgetési idő**
4 (kulcs) új idő (kulcs)
 - 5 Max.lakásszám ameddig a kódzár ellenőrzi a tel. meglétét**
5 (kulcs) utolsó lakásszám (kulcs)
 - 6 Felcsengetés visszajelzés hangjának állítása**
6 (kulcs) új érték (kulcs)
 - 7 Elektromoszár visszajelzés hangjának állítása**
7 (kulcs) új érték (kulcs)
 - 8 Billentyűzet hangjának állítása**
8 (kulcs) új érték (kulcs)
 - 9 Zár nyitása**
9 (kulcs)
-
- 14 Lakásszám amelytől a központ működik**
14 (kulcs) lakásszám (kulcs)
 - 15 Lakásszám ameddig a központ működik**
15 (kulcs) lakásszám (kulcs)
 - 90 Kártya felprogramozása**
90 (kulcs) lakásszám (kulcs) kártya közelítése (kulcs)
 - 91 Kártya törlés**
91 (kulcs) lakásszám (2 X Kulcs)

Programból kilépés (DEL)

Figyelem:

Az 5-ös programba beírt lakásszám feletti lakás kódok telefon nélkül is használhatók.
PI: Postás ill. saját kód.