

WLS919-433



Vezeték nélküli kulcs

Használati utasítás

A WLS919NB vezeték nélküli – kis; zsebben könnyedén hordható – kulccsal, ki és be tudja kapcsolni a riasztórendszerét, ugyan olyan jól végrehajtja a funkciókat mint egy másik normál kezelő. A szerelővel együtt eldöntheti, melyik funkció milyen hozzáférést biztosítson.

Bárki aktiválhatja a kiválasztott négy funkciót, 2 másodpercig lenyomva (és nyomva tartva) a megfelelő gombot. A beiktatás során kijelölhető négy gombot, a telepítő fogja programozni a javasolt a funkciókra.



A jelzés nem fog megérkezni abban az esetben, ha Ön a vevő hatótávolságán kívül van.

Az alábbiakban néhány egyszerűen használható funkció:

Helyi élesítés (Stay arming) Nyomja ezt a gombot a rendszer otthoni élesítéséhez. Minden héjvédelmi (perimeter; kerületi) zóna beélesítésre fog kerülni, de a követő (interior) zónák nem aktiválódnak, így engedélyezi a részlegesen védett helyen a benmaradást az élesített területeken kívül.

Távozó élesítés (Away arming) A rendszer távozó élesítéséhez nyomja meg ezt a gombot. Minden zóna (belső és héjvédelmi) élesedni fog, a kijárat feltételek szerint.

Kikapcsolás (Disarm) A rendszer kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. Nem kell a kezelőn felhasználói kódot beütni a kikapcsoláshoz, amikor az adóval kapcsolja ki a rendszert.

Tűz (Fire) Tűz esetén értesítheti vele a távfelügyeletet.

Kimeneti gomb (Auxiliary) Akkor használja ezt a gombot, ha a távfelügyeleti állomást akarja értesíteni egy valamilyen egyéb hívással. Beszélje meg ennek a gombnak a funkcióját a telepítővel.

Pánik (Panic) Abban az esetben nyomja meg ezt a gombot, ha olyan az esemény, hogy a távfelügyeletnek értesítenie kell a rendőrséget, hasonlóan a betöréshez.

Gyors kilépés (Quick Exit) Az élesített rendszernél 2 perces kilépési időablakot ad, a késleltetett zóna egyszeri megsértésére.

Rendszer Teszt (System Test) A rendszer teszt aktiválására használható gomb. „, másodperces sziréna teszt, ha programozott kommunikációs teszt a felügyeleti állomás felé.

A többi elérhető opció. WLS919NB funkciógombjainak működését beszélje meg a telepítővel

Akkumulátor csere a WLS919NB-nél.

Az elemcseréhez csavarja ki a hátoldalon lévő csavart és óvatosan válassza szét a burkolat két oldalát. Távolítsa el a régi elemet az érintkező clips-ek közül. Helyezze be az új elemet az ábra szerint és pattintsa össze a műanyagburkolat két oldalát.

Figyelem: Különösen ügyeljen a polaritásra!