

WS4939-433 Vezeték nélküli kulcs



A WS4939NB vezeték nélküli (433MHz) – kis; zsebben könnyedén hordható – kulccsal, ki és be tudja kapcsolni a riasztórendszerét, ugyanúgy végrehajtja a funkciókat, mint egy normál kezelő. A szerelővel együtt eldöntheti, melyik funkcióhoz biztosítson hozzáférést.

Bárki aktiválhatja a kiválasztott négy funkciót, 2 másodpercig lenyomva (és nyomva tartva) a megfelelő gombot. A beiktatás során kijelölhető négy gombot, a telepítő fogja programozni a javasolt a funkciókra. Az adást LED-del visszajelzi a kulcs. Gyári beállítás mellett a 4-es gomb pánik billentyű, így ezt tovább kell nyomva tartani a jelzés aktiválásához (ld: lent).

A jelzés nem fog megérkezni abban az esetben, ha Ön a vevő hatótávolságán kívül van.

Az alábbiakban néhány egyszerűen használható funkció, WS4939NB funkciógombjainak működését beszélje meg a telepítővel.

Helyi élesítés (Stay arming) Nyomja ezt a gombot a rendszer otthoni élesítéséhez. Minden héjvédelmi (perimeter; kerületi) zóna beélesítésre fog kerülni, de a követő (interior) zónák nem aktiválódnak, így engedélyezi a részlegesen védett helyen a benntartózkodást az élesített területeken kívül.

Távozó élesítés (Away arming) A rendszer távozó élesítéséhez nyomja meg ezt a gombot. Minden zóna (belső és héjvédelmi) élesedni fog, a kijárási feltételek szerint.

Kikapcsolás (Disarm) A rendszer kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. Nem kell a kezelőn felhasználói kódot beütni a kikapcsoláshoz, amikor az adóval kapcsolja ki a rendszert.

Tűz (Fire) Tűz esetén értesítheti vele a távfelügyeletet.

Kimeneti gomb (Auxiliary) Akkor használja ezt a gombot, ha a távfelügyeleti állomást akarja értesíteni egy valamilyen egyéb hívással. Beszélje meg ennek a gombnak a funkcióját a telepítővel.

Pánik (Panic) Abban az esetben nyomja meg ezt a gombot, ha olyan az esemény, hogy a távfelügyeletnek értesítenie kell a rendőrséget, hasonlóan a betöréshez.

Gyors kilépés (Quick Exit) Az élesített rendszernél 2 perces kilépési időablakot ad, a késleltetett zóna egyszeri megsértésére.

Rendszer Teszt (System Test) A rendszer teszt aktiválására használható gomb. 2 másodperces sziréna teszt, ha programozott kommunikációs teszt a felügyeleti állomás felé.

A pánik billentyű 3 másodperces késleltetésének eltávolítása

Ha szükséges a 4-es billentyű 3 másodperces késleltetése eltávolítható. Ennek lépései a következők:

1. Mind a 4 gombot egyszerre tartsa nyomva amíg a LED nem villog.
2. Nyomja meg a 2-es gombot (Gyári: Távozó élesítés).

Ezzel ki kapcsolta 3 másodperces késleltetést. A funkció ugyanilyen módon vissza kapcsolható.

Akkumulátor csere a WS4939NB-nél.

Az elem hibajelzése a rendszer billentyűzetén keresztül történik. Ekkor még legalább 7 napig működőképes az eszköz.

Az elemcseréhez óvatosan válassza szét a burkolat két oldalát. Távolítsa el az elektronikát (középen csavarral rögzítve), ill. a régi elemeket. Helyezze be az új elemeket az ábra szerint és szerelje össze a műanyagburkolat két oldalát. Az elem típusa: 2 db CR2025 3 V-os Lítium elem. **Figyelem: Különösen ügyeljen a polaritásra!**