

MAXSYS

PC4020 v3.0 Programozói Kézikönyv
DLS-2 v1.3

A RENDSZER

1. rész

Hely

Főpanel

--

Partíció (1-8) Globális kezelő

Hely

Escort4580

--	--	--

Kezelő

01

--	--	--

02

--	--	--

03

--	--	--

04

--	--	--

05

--	--	--

06

--	--	--

07

--	--	--

08

--	--	--

09

--	--	--

10

--	--	--

11

--	--	--

12

--	--	--

13

--	--	--

14

--	--	--

15

--	--	--

16

--	--	--

Bővítő

Zóna (017-128)

*PC4108A
PC4116
PC4164RS*

Hely

01

--	--	--

02

--	--	--

03

--	--	--

04

--	--	--

05

--	--	--

06

--	--	--

07

--	--	--

08

--	--	--

09

--	--	--

10

--	--	--

11

--	--	--

12

--	--	--

13

--	--	--

14

--	--	--

PC4400 *Hely* *DVACS Modul (I/N)*

PC4204 *Hely* *Hely*

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

PC4216 *Hely* *Lámpa teszt (I/N)* *Hely* *Lámpa teszt (I/N)*

01 _____	06 _____
02 _____	07 _____
03 _____	08 _____
04 _____	09 _____
05 _____	

PC4701 *Hely*

PC4702

01 _____	03 _____
02 _____	04 _____

PC4820

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

A RENDSZER PROGRAMOZÁSA

2. rész

A programozási opciókért olvassa el az **Üzembe Helyezői Kézikönyv 3. fejezetét.**

Hivatkozás# (ref#)

RENDSZER (SYSTEM AREA)

Üzembe Helyezői Opciók

- [000000] Üzembe Helyezői kód**
Alapban
 4 digités kód 4020 vagy
 6 digités kód 402000
- [000001] Nagy Mester kód**
 4 digités kód 1234 vagy
 6 digités kód 123456
- [000002] Második Nagy Mester kód**
 4 digités kód AAAA vagy
 6 digités kód AAAA00
- [000003] Séta Teszt kód**
 4 digités kód AAAA vagy
 6 digités kód AAAA00
- [000004] Ór kód** *Partíció*
1 2 3 4 5 6 7 8
 Partíció YYYYYYYY
 4 digités kód AAAA vagy
 6 digités kód AAAA00
- [000005] Üzembe Helyezői Kizárás**
Tiltva ☐ Engedélyezve ☐ Tiltva

Eseményüzenetek (Event Messages)

- [000100] Hibás Élesítés** (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
System Has
Failed To Arm
- [000101] Riasztás Élesítés Közben** (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
Alarm Occured
While Armed

[000102] 4701 2W Füst (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

2 Wire Smoke

☐

[000103] 4701 „Waterflow” (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

Waterflow

☐

[000104] Zóna Tamper (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

Zone Tamper <>

☐

[000105] Zóna Hiba (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

Zone Fault <>

☐

[0] Képernyő törlése

[2] Helyzet Váltás (Change Case)

[4] Töröl és kilép

[1] Törlés a végéig

[3] ASCII bejegyzés

[5] Mentés

Rendszer Opciók (System Options)

[000200] Rendszerkapcsolók

	<i>Alapban Y(igen) /N(nem)</i>			<i>Alapban Y(igen) /N(nem)</i>	
Új Nagy Mester kód	Y	☐	Globális [P] gomb	Y	☐
<i>/New Grand Mstr/</i>			<i>/Global [P] Key/</i>		
Fokozatos Élesztés	Y	☐	Globális Óra	Y	☐
<i>/Power up Shunt/</i>			<i>/Global Clock/</i>		
AC Hiba	Y	☐	Globális Kez. Kizárás	N	☐
<i>/AC Trouble/</i>			<i>/Glob Kypd Lock/</i>		
60 Hz AC	Y	☐	Globális Hiba	Y	☐
<i>/60 Hz AC/</i>			<i>/Global Trouble/</i>		
Kristály Idő	N	☐	Globális Riasztás	N	☐
<i>/Cristal Time/</i>			<i>/Global Alarms/</i>		
Élesítés Akadályoz AC	N	☐	Globális Rendszer Áll.	N	☐
<i>/AC Inhibit Arm/</i>			<i>/Globl Sys Stat/</i>		
Élesítés Akadályoz DC	N	☐	Globális Belépés	N	☐
<i>/DC Inhibit Arm/</i>			<i>/Global Entry/</i>		
Memória Kijelzés	N	☐	Kezelő #1 Globális	N	☐
<i>/Memory Display/</i>			<i>/Kypd #1 Global/</i>		
Kiiktatás Kijelzés	N	☐	Zóna 1 Gyors	N	☐
<i>/Bypass Display/</i>			<i>/Zone 1 Fast/</i>		
Sziréna Kikapcsolása	Y/N*/	☐	Ford. Par. Kimenet#1	N	☐
<i>*CF-nél, ahol ez nem is változtatható</i>					
<i>/Bell Shutdown/</i>			<i>/Inv Cmd Out #1/</i>		
Követő + Riasztás	N	☐	Ford. Par. Kimenet#2	Y	☐
<i>/Follow + Alarms/</i>			<i>/Inv Cmd Out #2/</i>		

6 Számjegyű Kód <i>/6 Digit Codes/</i>	N	☐	Ford. Par. Kimenet#3 <i>/Inv Cmd Out #3/</i>	N	☐
Óránkénti Nyomtatás <i>/Hourly Print/</i>	N	☐	Ford. Par. Kimenet#4 <i>/Inv Cmd Out #4/</i>	N	☐
24 Órás Formátum <i>/Military Time/</i>	N	☐	Ford. Par. Kimenet#5 <i>/Inv Cmd Out #5/</i>	N	☐
Hiba Kódot Igényel <i>*CF-nél, ahol ez nem is változtatható</i> <i>/Tbl Req Code/</i>	N/Y*	☐	Ford. Par. Kimenet#6 <i>/Inv Cmd Out #6/</i>	N	☐
Tmp/Hiba Nyit. Zóna <i>/Tmp/Flt Opn Zn/</i>	Y	☐	Ford. Par. Kimenet#7 <i>/Inv Cmd Out #7/</i>	N	☐
Tűz Időzítés <i>/Fire Timeout/</i>	Y	☐	Ford. Par. Kimenet#8 <i>/Inv Cmd Out #8/</i>	N	☐
Kezelő Tamper <i>/Keypad Tamper/</i>	N	☐	Kezelő Elsötétítése <i>/Kypd Blanking/</i>	N	☐
Tamper Tiltás <i>/Tamper Inhibit/</i>	N	☐	Kez. Elsötét. Kódot Kér <i>/Kpd Blnk Rq Cd/</i>	N	☐
WLS zóna tpm riaszt. <i>/Device Tmp Dis/</i>	Y	☐	RF zavar érzékelés <i>/RF Jam Detect/</i>	N	☐
Rendszer Flt. Squawk <i>/Sys.Flt.Squawk/</i>	N	☐	Hangos AC Hiba <i>/Audible AC Tbl/</i>	N	☐
Kód Kijelzése <i>/Code Display/</i>	Y	☐	Kapcsolt Hiba <i>/Latch Troubles/</i>	N	☐
Globális [F] Gomb <i>/Global [F] Key/</i>	Y	☐	2VF Auto Ell. <i>/2WS Auto Verify/</i>	N	☐
Globális [A] Gomb <i>/Global [A] Key/</i>	Y	☐			

[000201] Billentyűzet Opciók

	Alapban Y(igen) /N(nem)			Alapban Y(igen) /N(nem)	
[F] Sziréna <i>/[F] Bell/</i>	Y	☐	[A] Zümmer <i>/[A] Buzzer/</i>	N	☐
[F] Szaggatott Sziréna <i>/[F] Pulse Bell/</i>	Y	☐	[P] Sziréna <i>/[P] Bell/</i>	N	☐
[F] Zümmer <i>/[F] Buzzer/</i>	Y	☐	[P] Szaggatott Sziréna <i>/[P] Pulse Bell/</i>	N	☐
[A] Sziréna <i>/[A] Bell/</i>	N	☐	[P] Zümmer <i>/[P] Buzzer/</i>	N	☐
[A] Szaggatott Sziréna <i>/[A] Pulse Bell/</i>	N	☐			

Hivatkozás #**Billentyűzet Kizárása***Alapban*

[00020200]	Rossz kódok száma	005	_____	(000-255 kód)
[00020201]	Kizárás Időtartam	015	_____	(000-255 perc)

Rendszer Idők

[00020300]	Sziréna Lekapcs.	004	_____	(000-255 perc)
[00020301]	Rendőr kód	060	_____	(000-255 perc)
[00020302]	Billentyűzet Időzítés	020	_____	(000-255 másodperc)
[00020303]	Nyári Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020304]	Téli Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020305]	Élesítés Késleltetése	000	_____	(000-255 perc)
[00020306]	Őr Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020307]	Őr Időtartam	000	_____	(000-255 perc)
[00020308]	Óra Beállítása	060	_____	(000-255 másodperc)
[00020309]	Tűz Csendes Késlelt.	000	_____	(000-255 perc)
[00020310]	AC Hiba Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020311]	„Waterflow” Késlelt.	000	_____	(000-255 másodperc)

* HH=Hónap (01-12), N=Nap (1-7), H=Hét (1-5)

[000204] Zóna Felügyelet☐ **Nincs Vonalvégi Ellenállás**☐ **EOL**☐ **Dupla EOL****DLS Rész****[000300] DLS Opciók**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
DLS Enged.	N	_____	DLS Visszahívás	N	_____
Felhaszn. Hívás	N	_____	Periodikus DLS	N	_____
Dupla Hívás	N	_____	Felhaszn. Enged. DLS	Y	_____

Periodikus Hívás

		<i>Alapban</i>	
[00030100]	Periodikus Átv. Nap	030	_____ (000-255 nap)
[00030101]	Periodikus Átv. Ideje	0000	_____ (ÓÓPP)
[000302]	Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)		

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

Hivatkozás #

		<i>Alapban</i>	
[000303]	Panel ID Kód	4921	
[000304]	Azonosító Kód	4920	
[000305]	Dupla Hívás Időzítés	060	(000-255 másodperc)
[000306]	Csengések Száma	008	(000-255)
[000307]	PC-Link Engedélyezése		

Kommunikátor

Első Telefonszám		
[0004000000]	Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)	
	[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet
	[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet
		[4] DTMF [*]
		[5] DTMF [#]
Kommunikációs Formátum		
[0004000001]	Alapban: 01	
	[00] 20 Bps 1400	[02] DTMF Contact ID
	[01] 20 Bps 2300	[03] SIA FSK Format
		[04] Pager 1
		[05] Pager 2
		[06] Pager 3
Hívás Utasítás		
[0004000002]	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
	Riasztás/Visszaállítás	<i>Y</i>
	Nyitás/Zárás	<i>Y</i>
	Minden Más	<i>Y</i>
Második Telefonszám		
[0004000100]	Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)	
	[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet
	[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet
		[4] DTMF [*]
		[5] DTMF [#]
Kommunikációs Formátum		
[0004000101]	Alapban: 01	
	[00] 20 Bps 1400	[02] DTMF Contact ID
	[01] 20 Bps 2300	[03] SIA FSK Format
		[04] Pager 1
		[05] Pager 2
		[06] Pager 3
Hívás Utasítás		
[0004000102]	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
	Riasztás/Visszaállítás	<i>N</i>
	Nyitás/Zárás	<i>N</i>
	Minden Más	<i>N</i>

Harmadik Telefonszám**[0004000200]** Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

[0004000201] Kommunikációs Formátum*Alapban: 01* ☐

[00] 20 Bps 1400	[02] DTMF Contact ID	[04] Pager 1	[06] Pager 3
[01] 20 Bps 2300	[03] SIA FSK Format	[05] Pager 2	

[0004000202] Híváirányítás*Alapban* ☐ *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	<i>N</i>	☐
Nyitás/Zárás	<i>N</i>	☐
Minden Más	<i>N</i>	☐

[00040003] Rendszer Azonosító #

4 digités kód	<i>FFFF</i>	☐	vagy
6 digités kód	<i>FFFFF</i>	☐	

[000401] Kommunikációs Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
Kommunikáció Enged.	<i>Y</i>	☐	<i>Európai Hívás</i>	<i>N</i>	☐
<i>/Comms Enabled/</i>			<i>/Europe Dial/</i>		
DTMF Tárcsázás	<i>Y</i>	☐	<i>Normál Tárcsázás</i>	<i>Y</i>	☐
			(CF-nél <i>N</i>)		
<i>/DTMF Dialing/</i>			<i>/Default Dial/</i>		
Visszaállítás BTO-nál	<i>Y</i>	☐	Tel. 1-2 Tartalék	<i>N</i>	☐
<i>/Restore on BTO/</i>			<i>/Ph 1-2 Backup/</i>		
Vissz. Hatástalanít.	<i>N</i>	☐	Tel. 1-3 Tartalék	<i>N</i>	☐
<i>/Rest On Disarm/</i>			<i>/Ph 1-3 Backup/</i>		
Kikapcsolás 24 óra	<i>N</i>	☐	Tel. 2-3 Tartalék	<i>N</i>	☐
<i>/Shutdown 24hrs/</i>			<i>/Ph 2-3 Backup/</i>		
PC ID	<i>N</i>	☐	Foglalt Vonal Érz.	<i>N</i>	☐
<i>/PC ID/</i>			<i>/Busy Tone Det./</i>		
PC Auto Élesítés	<i>Y</i>	☐	1300 Hz ID	<i>N</i>	☐
<i>/PC On Auto Arm/</i>			<i>/1300 Hz ID/</i>		
PC ID Visszaáll.	<i>N</i>	☐	Váltakozó hívás	<i>N</i>	☐
<i>/PC ID Restores/</i>			<i>/Alternate Dial/</i>		
TLM Engedélyezve	<i>Y</i>	☐	SIA 1 Azonosító	<i>Y</i>	☐
(CF-nél nem változtatható meg)					
<i>/TLM Enabled/</i>			<i>/SIA 1 Account#/</i>		
TLM Hangos Szir.	<i>Y</i>	☐	Auto SIA	<i>N</i>	☐
<i>/TLM Aud Bell/</i>			<i>/Autoreport SIA/</i>		
FTC Hangos Szir.	<i>N</i>	☐	Teszt Átv. Percben	<i>N</i>	☐
<i>/FTC Aud Bell/</i>			<i>/Test TX in Min/</i>		

Hangos TLM+Riaszt. <i>N</i>	☐	Átv. Késlelt. Percben <i>N</i>	☐
/TLM+Alarm Aud/		/TX Del in Min/	
Visszajelzés <i>N</i>	☐	6 digitos Azonosító <i>N</i>	☐
/Ringback/		/6 digit Acct/	
„Squawk” Visszajelz. <i>N</i>	☐	Vonal villogtatás <i>N</i>	☐
/Ringback Squawk/		/2 nd Line Flash/	
Periodikus Teszt <i>N</i>	☐		
/Periodic Test/			

Vegyes Kommunikációs Opciók

		<i>Alapban</i>		
[00040200]	DTMF híváspróba	004	☐	(000-255)
[00040201]	Riaszt. Számláló határ	003	☐	(000-255)
[00040202]	AC Hiba Késleltetés	0700	☐	(ÓÓPP)
[00040203]	Zóna Átv. Késleltetés	000	☐	(000-255 másodperc)

Teszt Kód Átvitel

		<i>Alapban</i>		
[0004020400]	Periodikus Átv. Napjai	030	☐	(000-255 nap)
[0004020401]	Periodikus Átv. Ideje	0000	☐	(ÓÓPP)
[00040205]	Foglalt Vonal Késlelt.	060	☐	(000-255 másodperc)
[00040206]	TLM Hiba Késlelt.	003	☐	(000-255)
[00040207]	Hívás Kísérlet #1	010	☐	(000-255)
[00040208]	Hívás Kísérlet #2	010	☐	(000-255)
[00040209]	Hívás Kísérlet #3	010	☐	(000-255)
[00040210]	Hívás Késleltet.	020	☐	(000-255 másodperc)
[00040211]	4164 Alacs. Akku. Késlel.	007	☐	(000-255 nap)

Jelentő Kódok

- [00040300] ☐ Zóna Riasztás (Zóna XXX riaszt, XXX= 001-128)
 [00040301] ☐ Zóna Visszaállás (Zóna XXX visszaáll, XXX= 001-128)
 [00040302] ☐ Zóna Hiba/Tamper (Zóna XXX hiba, XXX= 001-128)
 [00040303] ☐ Zóna Hiba/Tamper Visszaállás (Zóna XXX hiba visszaáll., XXX= 001-128)
 [00040304] ☐ Zóna Rövidzár (Zóna XXX rövidzár, XXX= 001-128)
 [00040305] ☐ Zóna Rövidzár Visszaállás (Zóna XXX rövidzár visszaáll, XXX= 001-128)

Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

[00040306] [F] [A] [P] Funkciógombok

[F] Bill. Riasztás ☐* [A] Bill. Riasztás ☐ [P] Bill. Riasztás ☐
 [F] Bill. Visszaáll. ☐* [A] Bill. Visszaáll. ☐ [P] Bill. Visszaáll. ☐

[00040307] Vegyes Riasztás

„Duress” Kód ☐ Rendőrségi Kód (Kereszt Zóna) ☐
 Nyitás Riaszt. Után ☐ Kényszer. Ajtó ☐ Nyitás Túl Hosszú ☐
 Nem régi zárás ☐ Kénysz. A. Vissza. ☐ Nyit. Túl Hossz. V. ☐

[00040308] Vegyes Tamper

Ált. Rendszer Tmp. ☐ Ált. Rendsz. Tmp. Visszaáll. ☐ Bill. Kizár. ☐

[00040309] Tűz Esemény

2-vez. Riasztás ☐* 2-vez. Hiba ☐* Tűz Teszt Kezdeté ☐
 2-vez. Visszaáll ☐* 2-vez. Hiba Visszaáll. ☐* Tűz Teszt Vége ☐
 „Waterflow” Riaszt. ☐* „Waterflow Hiba ☐* Tűz Kiiktatás ☐
 „Waterflow” Vissza. ☐* „Waterflow Hiba V. ☐* Tűz Nem kiiktatható ☐

* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

[00040310] Zárások

<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>
001 ☐	017 ☐	033 ☐	049 ☐	065 ☐	081 ☐	097 ☐	113 ☐
002 ☐	018 ☐	034 ☐	050 ☐	066 ☐	082 ☐	098 ☐	114 ☐
003 ☐	019 ☐	035 ☐	051 ☐	067 ☐	083 ☐	099 ☐	115 ☐
004 ☐	020 ☐	036 ☐	052 ☐	068 ☐	084 ☐	100 ☐	116 ☐
005 ☐	021 ☐	037 ☐	053 ☐	069 ☐	085 ☐	101 ☐	117 ☐
006 ☐	022 ☐	038 ☐	054 ☐	070 ☐	086 ☐	102 ☐	118 ☐
007 ☐	023 ☐	039 ☐	055 ☐	071 ☐	087 ☐	103 ☐	119 ☐
008 ☐	024 ☐	040 ☐	056 ☐	072 ☐	088 ☐	104 ☐	120 ☐
009 ☐	025 ☐	041 ☐	057 ☐	073 ☐	089 ☐	105 ☐	121 ☐
010 ☐	026 ☐	042 ☐	058 ☐	074 ☐	090 ☐	106 ☐	122 ☐
011 ☐	027 ☐	043 ☐	059 ☐	075 ☐	091 ☐	107 ☐	123 ☐
012 ☐	028 ☐	044 ☐	060 ☐	076 ☐	092 ☐	108 ☐	124 ☐
013 ☐	029 ☐	045 ☐	061 ☐	077 ☐	093 ☐	109 ☐	125 ☐
014 ☐	030 ☐	046 ☐	062 ☐	078 ☐	094 ☐	110 ☐	126 ☐
015 ☐	031 ☐	047 ☐	063 ☐	079 ☐	095 ☐	111 ☐	127 ☐
016 ☐	032 ☐	048 ☐	064 ☐	080 ☐	096 ☐	112 ☐	128 ☐

[00040311] Vegyes Zárás

Zárás 129-1000 ☐ Auto Éles. Törlés ☐ Auto Zárás ☐
Részleges Zárás ☐ Speciális Zárás ☐

[00040312] Partíció Zárás

Partíció 1 Zár ☐ Partíció 4 Zár ☐ Partíció 7 Zár ☐
Partíció 2 Zár ☐ Partíció 5 Zár ☐ Partíció 8 Zár ☐
Partíció 3 Zár ☐ Partíció 6 Zár ☐

Hivatkozás #**[00040313] Nyitások**

<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

[00040314] Vegyes Nyitás

Nyitás 129-1000 ☐ Speciális Nyitás ☐ Auto Nyitás ☐

[00040315] Partíció Zárás

Partíció 1 Nyit ☐	Partíció 4 Nyit ☐	Partíció 7 Nyit ☐
Partíció 2 Nyit ☐	Partíció 5 Nyit ☐	Partíció 8 Nyit ☐
Partíció 3 Nyit ☐	Partíció 6 Nyit ☐	

[00040316] Rendszer Szerviz

Panel Akku Hiba ☐ *	TLM Visszaáll ☐ *	Ins Lead In ☐
Panel AC Hiba ☐ *	TLM V. Vonal2 ☐ *	Ins Lead Out ☐
Rendszer Sziréna H. ☐ *	FTC Visszaáll ☐	Zárás Delinq. ☐
Panel AUX Hiba ☐ *	Buffer majdnem tele ☐	Wlk Tst Lead In ☐
Panel Akku. Vissza. ☐ *	Felhasználói teszt ☐	Wlk Tst Lead Out ☐
Panel AC Visszaáll. ☐ *	Periodikus Teszt ☐ *	Ált. Rendszer Hiba ☐
Rendszer Sziréna V. ☐ *	LINKS Teszt ☐	Ált. R. Hiba Vissza. ☐
Panel AUX Vissza. ☐ *	Periodikus Teszt H. ☐ *	WLS al. Akku. Hiba ☐
Combus Hiba ☐	GND rövidzár Hiba ☐ *	WLS al. Akku. Vissz. ☐
Combus Visszaáll. ☐	GND rövid. Visszaáll. ☐ *	Ált. Mod Com Hiba ☐
TLM Hiba ☐ *	DLS Lead In ☐	Ált. Mod Com Vissz. ☐
TLM H. Vonal 2 ☐ *	DLS Lead Out ☐	

* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

Hivatkozás #**LINKS 1000**

- [00040400] Első Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)
 [00040401] Második Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)
 [00040402] Harmadik Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)
 [00040403] DLS Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

[00040404] LINKS Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS Modul	<i>N</i>	☐
Periodikus Teszt	<i>N</i>	☐

- [00040405] Ismétlődő LINKS Teszt *030* ☐ (000-255 nap)
 [00040406] Ismétlődő LINKS Teszt Idje *0000* ☐ (ÓÓPP)

[000405] LINKS 2XXX

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS2XXX	<i>N *</i>	☐	Nyitás/Zárás	<i>N *</i>	☐
Riasztás/Visszaáll.	<i>N *</i>	☐	Minden Más	<i>N *</i>	☐

* CF panelnél alapban Y.

	<i>Kimenet</i>	<i>Partíció</i>	<i>Zóna</i>	<i>Napirend#</i>	<i>Időzítő</i>
		<i>1 2 3 4 5 6 7 8</i>			
[0005] SAUX+ Alap	<i>39</i>	<i>Y N N N N N N N</i>			<i>005</i>
	☐	☐	☐	☐	☐
[0006] Sziréna Alap	<i>00</i>	<i>Y N N N N N N N</i>			<i>000</i>
	☐	☐	☐	☐	☐

PGM kimenetek

[000700] PGM1 Alap	<i>38</i>	<i>Y N N N N N N N</i>			<i>000</i>
	☐	☐	☐	☐	☐
[000701] PGM2 Alap	<i>38</i>	<i>Y N N N N N N N</i>			<i>000</i>
	☐	☐	☐	☐	☐

A kimeneti opciók:

[00] Tűz és Betörés	[15] Komm. Hiba	[30] Zóna Tmp. Köv.	[45] Par. Kimenet 8
[01] Inv. Tűz/Betör.	[16] Aktív Komm.	[31] Zóna Hiba Köv.	[46] Rendőrségi
[02] Csak betörés	[17] Komm. Jelzése	[32] Élesített Stay	[47] Fenntartás
[03] Inv. Csak Betör.	[18] Kioltó Kimenet	[33] Élesített Away	[48] Tűz Zóna Hiba
[04] Csak Tűz	[19] „Combus”	[34] 2V füst. Riaszt	[49] Folyamatos Tűz
[05] Inv. Csak Tűz	[20] Üzemkész	[35] 2V füst. Hiba	[50] Időzített Tűz
[06] Élesített	[21] Zóna Riasztás	[36] „Waterflow” R.	[51] „CSFM” Tűz
[07] Inv. Élesített	[22] Zóna Követése	[37] „Waterflow” H	[52] Pulzáló Tűz
[08] Napirend	[23] Kényszerített	[38] Par. Kim. 1	[53] Tűz Strób
[09] Kapcsolt Strób	[24] Zümmer követ.	[39] Par. Kim. 2	[54] Földzárlat
[10] Hiba Kimenet	[25] Távoli Műk.	[40] Par. Kim. 3	[55] Ált. Tűz Hiba
[11] Kisegítő Idő	[26] Kilépés Köv.	[41] Par. Kim. 4	[56] Sziréna Hiba
[12] Csengő Követés	[27] Belépés Köv.	[42] Par. Kim. 5	[57] AC állapot
[13] Csak TLM	[28] Zóna Tamper	[43] Par. Kim. 6	[58] Partíció Állapot
[14] TLM és Riaszt.	[29] Zóna Hiba	[44] Par. Kim. 7	

[000706] PGM Kimeneti Idők

		<i>Alapban</i>		
[00070600]	Kioltó Pulzus	003		(000-255 mp.)
[00070601]	Ground Start	000		(000-255 mp.)
[00070602]	Csengő Pulzus	002		(000-255 mp.)
[00070603]	Kényszerített Pulzus	005		(000-255 mp.)

[0009] Rendszer Címke (nyomjon *-ot a lenti opciók eléréséhez)

Alapban: System Area

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés

Hivatkozás

Esemény Napirend

Nyitás/Zárás

[001000XX] Válassza ki a megfelelőt (Üsse be a Nyit/Zár Tiltás Napirendet#, XX=01-99)
Nyitások (Alapban: N, N= Zárások, Y=Nyitások)
Üsse be a napirend számát 00-99
Kapcsolja be a partíció opciókat

[illegible]

(Másolja le az oldalt, ha több mint 31 napirendi pontot használ)

Hivatkozás #**Dátum Napirend****[001001XXYY]**

Válassza ki a megfelelőt:

- Üsse be a Dátum Napirendet #, XX=02-99

- Üsse be az Intervallumot, YY=01-04

Állítsa be a kezdő időt (Alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be a záró időt (alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be az opciókat (Alapban N, N=Nem, Y=Igen)

Sunday	Tuesday	Thursday	Saturday	Holiday3	Auto
Monday	Wednesday	Friday	Holiday1	Holiday4	Disarm?
			Holiday2	Autoarm?	

<i>Dátum napirend (XX=02-99)</i>	<i>Start (ÓÓPP)</i>	<i>Záró (ÓÓPP)</i>	<i>Nap (Y/N) SMTWTFS</i>	<i>Kizárt (Y/N) 1 2 3 4</i>	<i>Autoarm (Y/N)</i>	<i>Auto Dis (Y/N)</i>
Intervallum 1-4						
[001001XX01]						
[001001XX02]						
[001001XX03]						
[001001XX04]						
[001001XX01]						
[001001XX02]						
[001001XX03]						
[001001XX04]						
[001001XX01]						
[001001XX02]						
[001001XX03]						
[001001XX04]						
[001001XX01]						
[001001XX02]						
[001001XX03]						
[001001XX04]						
[001001XX01]						
[001001XX02]						
[001001XX03]						
[001001XX04]						
[001001XX01]						
[001001XX02]						
[001001XX03]						
[001001XX04]						

Fénymásolja le ezt a lapot, ha több mint 6 napirendet használ.

Hivatkozás#

Kizárt csoport napirend

[illegible]

Fénymásolja le a lapot, ha több mint 45 dátumot használ.

Hivatkozás#**Élesít/Hatást. Napirend***Él/Hat.**Dátum Napirend#**Partíció**Napirend 01-50**(00-99)**1 2 3 4 5 6 7 8**Alapban: 01**NNNNNNNN*

[00100301]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100302]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100303]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100304]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100305]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100306]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100307]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100308]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100309]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100310]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100311]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100312]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100313]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100314]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100315]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100316]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100317]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100318]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100319]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100320]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100321]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100322]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100323]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100324]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100325]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100326]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100327]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100328]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100329]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100330]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100331]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100332]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100333]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100334]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100335]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100336]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100337]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100338]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100340]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100341]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100342]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100343]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100344]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[00100345]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hivatkozás#

[00100346]	☐	☐
[00100347]	☐	☐
[00100348]	☐	☐
[00100349]	☐	☐
[00100350]	☐	☐

Funkció Billentyűk

<i>Kezelő #1</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #7</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #13</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120101]	☐	[00120701]	☐	[00121301]	☐
[00120102]	☐	[00120702]	☐	[00121302]	☐
[00120103]	☐	[00120703]	☐	[00121303]	☐
[00120104]	☐	[00120704]	☐	[00121304]	☐
[00120105]	☐	[00120705]	☐	[00121305]	☐
<i>Kezelő #2</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #8</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #14</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120201]	☐	[00120801]	☐	[00121401]	☐
[00120202]	☐	[00120802]	☐	[00121402]	☐
[00120203]	☐	[00120803]	☐	[00121403]	☐
[00120204]	☐	[00120804]	☐	[00121404]	☐
[00120205]	☐	[00120805]	☐	[00121405]	☐
<i>Kezelő #3</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #9</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #15</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120301]	☐	[00120901]	☐	[00121501]	☐
[00120302]	☐	[00120902]	☐	[00121502]	☐
[00120303]	☐	[00120903]	☐	[00121503]	☐
[00120304]	☐	[00120904]	☐	[00121504]	☐
[00120305]	☐	[00120905]	☐	[00121505]	☐
<i>Kezelő #4</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #10</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #16</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120401]	☐	[00121001]	☐	[00121601]	☐
[00120402]	☐	[00121002]	☐	[00121602]	☐
[00120403]	☐	[00121003]	☐	[00121603]	☐
[00120404]	☐	[00121004]	☐	[00121604]	☐
[00120105]	☐	[00121005]	☐	[00121605]	☐
<i>Kezelő #5</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #11</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
[00120501]	☐	[00121101]	☐		
[00120502]	☐	[00121102]	☐		
[00120503]	☐	[00121103]	☐		
[00120504]	☐	[00121104]	☐		
[00120505]	☐	[00121105]	☐		
<i>Kezelő #6</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #12</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
[00120601]	☐	[00121201]	☐		
[00120602]	☐	[00121202]	☐		
[00120603]	☐	[00121203]	☐		
[00120604]	☐	[00121204]	☐		
[00120605]	☐	[00121205]	☐		

Az opciók listája:

[00] Nulla billentyű	[10] Felhaszn. funkciók	[20] Parancs kimenet 8
[01] „Stay” élesítés	[11] Gyors kilépés	[21] Csendes hibajelzés
[02] „Away élesítés”	[12] Követő élesítés	[22] Szirénák némítása
[03] Belépés nélküli élesítés	[13] Parancs kimenet 1	[23] Tűz reset
[04] Ajtócsengő be/ki	[14] Parancs kimenet 2	[24] Tűzriadó gyakorlat
[05] Rendszer teszt	[15] Parancs kimenet 3	[25] Lámpa teszt
[06] Kiiktatás mód	[16] Parancs kimenet 4	[26] Tűzfelügyelői teszt
[07] Hiba kijelzés	[17] Parancs kimenet 5	
[08] Riasztási memória	[18] Parancs kimenet 6	
[09] Felhaszn. programozás	[19] Parancs kimenet 7	

Hivatkozás#**AML Opciók**

[001400]	AML opciók	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
	PGM1 AML?	<i>N</i>	☐
	PGM2 AML?	<i>N</i>	☐
[001401]	AML Kulcs		
	Üssön be 00-FF	<i>00</i>	

Hivatkozás#**[001402] AML füst teszt**

<i>Dátum napirend</i>		<i>Partíció</i>								<i>Dátum napirend</i>		<i>Partíció</i>							
<i>(00-99)</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>(00-99)</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Alapban</i>	<i>01</i>	<i>NNNNNNNN</i>								<i>Alapban</i>	<i>01</i>	<i>NNNNNNNN</i>							
[00140201]										[00140226]									
[00140202]										[00140227]									
[00140203]										[00140228]									
[00140204]										[00140229]									
[00140205]										[00140230]									
[00140206]										[00140231]									
[00140207]										[00140232]									
[00140208]										[00140233]									
[00140209]										[00140234]									
[00140210]										[00140235]									
[00140211]										[00140236]									
[00140212]										[00140237]									
[00140213]										[00140238]									
[00140214]										[00140239]									
[00140215]										[00140240]									
[00140216]										[00140241]									
[00140217]										[00140242]									
[00140218]										[00140243]									
[00140219]										[00140244]									
[00140220]										[00140245]									
[00140221]										[00140246]									
[00140222]										[00140247]									
[00140223]										[00140248]									
[00140224]										[00140249]									
[00140225]										[00140250]									

Hivatkozás#*XX=03 (AML PGM1) vagy 04 (AML PGM2)***[0014XX00]** Eszköz beléptetése

Sorszám	(017) PGM1 (-128) PGM2	Sorszám	(017) PGM1 (-128) PGM2	Sorszám	(017) PGM1 (-128) PGM2
001		039		077	
002		040		078	
003		041		079	
004		042		080	
005		043		081	
006		044		082	
007		045		083	
008		046		084	
009		047		085	
010		048		086	
011		049		087	
012		050		088	
013		051		089	
014		052		090	
015		053		091	
016		054		092	
017		055		093	
018		056		094	
019		057		095	
020		058		096	
021		059		097	
022		060		098	
023		061		099	
024		062		100	
025		063		101	
026		064		102	
027		065		103	
028		066		104	
029		067		105	
030		068		106	
031		069		107	
032		070		108	
033		071		109	
034		072		110	
035		073		111	
036		074		112	
037		075			
038		076			

[0014XX01] Eszköz törlése**[0014XX02]** Alap AML,

Alap megerősítése: * gomb

PARTÍCIÓ PROGRAMOZÁS

3. rész

Hivatkozás#

PARTÍCIÓ RÉSZ

Hozzáad/Szerkeszt Par.

(XX= Partíció 01-08)

[0100XX00] Partíció Azonosító#

Alapban

4 digités kód FFFF

6 digités kód FFFFFFFF

[0100XX01] Partíció opció

Alapban

[F] Enged. Y

[A] Enged. Y

[P] Enged. Y

Órakijelzés Y

Kilépési Idő Kijel. Y

Kiiktatáshoz Kód Szük. Y

Auto Élesít/Hatástalanít Y

Auto Él. Kódot igényel N

Auto Arm „Squawk” N

Sziréna „Squawk” N

Billentyűzet kizárása N

Par. kimenet 1 kódot kér N

Par. kimenet 2 kódot kér N

Par. kimenet 3 kódot kér N

Par. kimenet 4 kódot kér N

Par. kimenet 5 kódot kér N

Par. kimenet 6 kódot kér N

Par. kimenet 7 kódot kér N

Par. kimenet 8 kódot kér N

[*6] bármely kód N

Hangos kilépési késleltet. N

Hangos kilépés Squawk N

Hangos kilépési hiba N

Belépés sürgetése N

Belépés Squawk N

Kilépési késleltetés határ N

Rendszer riasztás N

Rendszer állapot N

Füstérz. reset Par#2 Y

Speciális riasztás belépés Y

Kilépés hiba sípolás N

Part.
Szám
Partíció#

[F] Enged.
[A] Enged.
[P] Enged.
Órakijelzés Y
Kilépési Idő Kijel.
Kiiktatáshoz Kód Szük.
Auto Élesít/Hatástalanít
Auto Él. Kódot igényel
Auto Arm „Squawk”
Sziréna „Squawk”
Billentyűzet kizárása
Par. kimenet 1 kódot kér
Par. kimenet 2 kódot kér
Par. kimenet 3 kódot kér
Par. kimenet 4 kódot kér
Par. kimenet 5 kódot kér
Par. kimenet 6 kódot kér
Par. kimenet 7 kódot kér
Par. kimenet 8 kódot kér
[*6] bármely kód
Hangos kilépési késleltet.
Hangos kilépés Squawk
Hangos kilépési hiba
Belépés sürgetése
Belépés Squawk
Kilépési késleltetés határ
Rendszer riasztás
Rendszer állapot
Füstérz. reset Par#2
Speciális riasztás belépés
Kilépés hiba sípolás

Belépési
késleltetés

Kilépési
késleltetés

Másodlagos
belépési
késleltetés

Másodlagos
kilépési
késleltetés

Delinquency

Auto élesítés
előtti előriasztás

Hivatkozás#*Alapban*

[0100XX0200]	Belépési késleltetés (000-255 másodperc)	<i>030</i>
[0100XX0201]	Kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	<i>120 (CF-nél 060)</i>
[0100XX0202]	Másodlagos belépési késleltetés (000-255 másodperc)	<i>045 (CF-nél 060)</i>
[0100XX0203]	Másodlagos kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	<i>120</i>
[0100XX0204]	Delinquency (000-255 nap)	<i>000</i>
[0100XX0205]	Auto élesítés előriasztás (000-255 perc)	<i>001</i>

Zónák partícióhoz rendelése

(XX=Partíció 01-08)

[0100XX0300]	Új zóna hozzáadása
[0100XX0301]	Zóna szerkesztése
[0100XX0301]	Zóna törlése „ZONE XXX”

Zónatípusok és alapbeállításaik

	<i>Sziréna hangos</i>	<i>Pulzáló sziréna</i>	<i>Kiiktatás enged.</i>	<i>Ajtócsengő</i>	<i>Kényszerített zóna</i>	<i>Riasztás számlálás</i>	<i>Árvitel késleltetése</i>	<i>Waterflow</i>	<i>késleltetés</i>
[00] Késleltetett	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	
[01] Másodlagos késleltetett	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	
[02] Azonnali	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	
[03] Követő	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	
[04] Késleltetett követő	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	
[05] Követő „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	
[06] Késleltetett „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	
[07] Tűz	Y	Y	N	N	N	N	N	N	
[08] Késleltetett tűz	Y	Y	N	N	N	N	N	N	
[09] Auto ellenőrzött tűz	Y	Y	N	N	N	N	N	N	
[10] Waterflow	Y	Y	N	N	N	N	N	N	
[11] Tűz felügyelet	N	Y	N	N	N	N	N	N	
[12] 24 Hr Bell	Y	N	Y	N	N	N	N	N	
[13] 24 Hr Bell/Buzz	Y	N	Y	N	N	N	N	N	
[14] 24 Hr Buzzer	Y	N	Y	N	N	N	N	N	

[15] 24 Hr Technical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[16] 24 Hr Gas	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[17] 24 Hr Heat	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[18] 24 Hr Medical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[19] 24 Hr Emergency	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[20] 24 Hr Water	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[21] 24 Hr Freeze	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[22] 24 Hr Holdup	N	N	N	N	N	N	N	N
[23] 24 Hr Panic	N	N	N	N	N	N	N	N
[24] Kapcsolt 24 órás	Y	N	N	N	N	N	N	N
[25] Pillanatnyi élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[26] Fenntartó élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[27] Kényszerített válasz	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[28] Links Sup	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[29] Links Answer	N	N	Y	N	Y	N	N	N

Zóna	Partíció							Zóna címke	Zóna típusa	Sziréna hangos Pulzáló sziréna Kiküldés enged. Ajtócsengő Kényszerített zóna Riasztás számlálás Átvitel késleltetése Waterflow késleltetés
	1	2	3	4	5	6	7			
001										
002										
003										
004										
005										
006										
007										
008										
009										
010										
011										
012										
013										
014										
015										
016										

Ha bővítő modulokat is használ, tekintse meg a leírást.

Hivatkozás#**Partíció címke**(Alapban: *PartitionX*, nyomja meg a csillagot a lenti opciókért)

[01000104]	Partíció 1 címke	
[01000204]	Partíció 2 címke	
[01000304]	Partíció 3 címke	
[01000404]	Partíció 4 címke	
[01000504]	Partíció 5 címke	
[01000604]	Partíció 6 címke	
[01000704]	Partíció 7 címke	
[01000804]	Partíció 8 címke	

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés

(XX=Partíció 01-08)

[0100XX05] Hozzáférési szint napirend (alapban: 01)

Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#
	(00-99)		(00-99)		(00-99)		(00-99)		(00-99)		(00-99)
02		13		24		34		44		54	
03		14		25		35		45		55	
04		15		26		36		46		56	
05		16		27		37		47		57	
06		17		28		38		48		58	
07		18		29		39		49		59	
08		19		30		40		50		60	
09		20		31		41		51		61	
10		21		32		42		52		62	
11		22		33		43		53		63	
12		23									

Parancs kimenet címkék (Alapban: *Par. Kim.#X*, nyomja meg a csillagot az opciókért)

[0100XX0601]	Parancs kimenet 1	
[0100XX0602]	Parancs kimenet 2	
[0100XX0603]	Parancs kimenet 3	
[0100XX0604]	Parancs kimenet 4	
[0100XX0605]	Parancs kimenet 5	
[0100XX0606]	Parancs kimenet 6	
[0100XX0607]	Parancs kimenet 7	
[0100XX0608]	Parancs kimenet 8	

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés

- [0101] Partíció törlése**
„Partition X” (X=1-8), nyomja meg a csillagot a törléshez
- [0102] Partíció másolása**
Melyik partícióból ? „Partition X” (X=1-8)
Melyik partícióba ? „Partition X” (X=1-8)

GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítoszolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

„A” MELLÉKLET: ASCII KARAKTEREK

032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	a	q	■	ア	チ	△	ä	q
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	b	r	■	イ	ツ	×	ß	θ
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	c	s	■	ウ	テ	モ	ε	ω
035	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	d	t	、	エ	ト	ホ	μ	Ω
036	052	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	e	u	■	オ	ナ	1	ε	ü
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	f	v	ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	g	w	ア	キ	ヌ	ラ	g	π
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(	8	H	X	h	x	イ	ク	ネ	リ	フ	∞
040	056	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	i	y	ウ	ケ	ノ	ル	・	y
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	j	z	エ	コ	ハ	レ	j	千
042	058	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[	k	(	オ	サ	ヒ	ロ	×	万
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
、	<	L	¥	l		ハ	シ	フ	ワ	¢	円
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
-	=	M	]	m	)	ユ	ズ	ヘ	ン	£	÷
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
■	>	N	^	n	+	ヨ	セ	ホ	ッ	ñ	
046	062	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	_	o	+	ツ	リ	マ	■	ö	■
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255