
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozói Kézikönyv



PC5020
Szoftver 3.2 verzió
DLS 3 v1.3 és magasabb

1. fejezet: Programozás	2
Ügyfél adatok	2
Zóna programozás összefoglalása:	3
2. fejezet: Billentyűzet programozása	5
Billentyűzet hozzárendelés	5
Funkcióbillentyűk programozása	5
3. fejezet: Alapprogramozás	6
Zónaprogramozás	6
Rendszeridők és kódok:	7
Programozható kimeneti opciók	7
Egyéb rendszer opciók:	8
Kezelői zóna hozzárendelés	9
Zóna hurokidő beállítások	9
4. fejezet: Bővített rendszerprogramozás	10
Zóna attribútumok:	10
Rendszeridőzítők:	12
Automatikus élesítés programozása	12
5. fejezet: Partíció és zónaprogramozás	14
Partíció kiválasztási maszk	14
Zónák partícióhoz rendelése:	14
6. fejezet: Kommunikátor programozása	17
Telefonszámok:	17
Rendszerazonosító kód:	17
Üzenetkódok:	17
Kommunikátor formátumok	20
Hívásirány opciók:	21
Kommunikátor opciók:	22
7. fejezet: Letöltési opciók	23
8. fejezet PGM kimenetek	24
PGM kimenet attribútumok	24
PGM kimenet partícióhoz rendelése	25
9. fejezet: Nemzetközi beállítások	26
10 fejezet: Modulprogramozás	27
11. fejezet: Speciális üzembehelyezői funkciók	28
„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása	29
LCD 5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:	29
LCD 5500Z v2.X vagy alacsonyabb verziószámú billentyűzetek:	32
„B” Függelék: LCD 5501Z kezelő programozása:	35
Jegyzetek	38

1. fejezet: Programozás

Ügyfél adatok

Név: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Üzembe Helyezői Kód: _____

Modul típusa:	Megnevezése:	Elhelyezése:
PC5020	POWER 864 alaplap	
PC5108	Zónabővítő 1	
PC5108	Zónabővítő 2	
PC5108	Zónabővítő 3	
PC5108	Zónabővítő 4	
PC5108	Zónabővítő 5	
PC5108	Zónabővítő 6	
PC5108	Zónabővítő 7	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 1	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 2	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 3	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység / kimeneti modul	
PC5208	Kimenet bővítő	
PC5400	Soros Nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5936	Audio interface modul	
PC5700	Tűz modul	
PC5720	Tűz modul	
LINKS2X50	Rádiós átviteli modul	
LINKS1000	Celluláris modul	
GSM1000	GSM modul	

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

2. fejezet: Billentyűzet programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

Billentyűzet hozzárendelés

[0] Hely (Bevihető értékek: első digit: 0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második digit 1-8 a hely (cím/slot))

Funkcióbillentyűk programozása

[1] 1-es funkciógomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkciógomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkciógomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkciógomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkciógomb (Értéke: 00-32)

Funkciógomb opciók:

00 Null gomb (nem használt)

01 1-es partíció választása

02 2-es partíció választása

03 Otthoni élesítés

04 Távozó élesítés

05 [*][9] Nincs belépési idő

06 [*][4] Ajtócsengő Be / Ki

07 [*][6][---][4] Rendszer teszt

08 [*][1] Zóna kiiktatás

09 [*][2] Hiba kijelzés

10 [*][3] Riasztási memória

11 [*][5] Hozzáférési kódok

12 [*][6] Felhasználói funkciók

13 Parancs kimenet 1 [*][7][1]

14 Parancs kimenet 2 [*][7][2]

15 Általános hang segítség

16 [*][0] Gyors távozás

17 [*][1] Otth/Táv. zónák újraélesítése

18 Azonosított hang segítség

19 Parancs kimenet 3 [*][7][3]

20 Későbbi felhasználásra

21 Parancs kimenet 4 [*][7][4]

22 Kamera aktiválás (5108L)

23 Zóna kiiktatás visszaállítás

24 Csoport kiiktatás visszaállítás

25 Későbbi felhasználásra

26 Későbbi felhasználásra

27 3-as partíció választása

28 4-es partíció választása

29 5-ös partíció választása

30 6-os partíció választása

31 7-es partíció választása

32 8-as partíció választása

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
LED	11	03	04	06	14	16
LCD	18	03	04	06	14	16
Billentyűzet 1	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 2	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 3	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 4	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 5	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 6	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 7	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]
Billentyűzet 8	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]	[I]

3. fejezet: Alapprogramozás

Zónaprogramozás

00 A zóna nincs használva	12 24 órás holdup	24 LINKS válasz (GSM 1000)
01 Késleltetett 1.	13 24 órás gáz	25 Követő késleltetett
02 Késleltetett 2.	14 24 órás hő	26 24 órás nem riasztó
03 Azonnali	15 24 órás mentő	27 Késleltetett 24 órás Vízáramlás
04 Követő	16 24 órás pánik	28 Azonnali 24 órás vízáramlás
05 Követő Otthoni / Távozó	17 24 órás vészhelyzet	29 Auto ellenőrzött tűz
06 Késleltetett Otthoni / Távozó	18 24 órás sprinkler	30 Felügyelt tűz
07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	19 24 órás víz	31 Nappali zóna
08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	20 24 órás hűtő	87 Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.)
09 24 órás felügyelt	21 24 órás állandó tamper	88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli)
10 24 órás felügyelt csipogó	22 Impulzusos kulcsos kapcsoló	
11 24 órás betörés	23 Két állású kulcsos kapcsoló	

Megjegyzés: A kezelőket installálni kell, mielőtt a 24 órás csipogó zónát használja.

A kezelői zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.

Szekció	Zóna	Gyári	Típus	Szekció	Zóna	Gyári	Típus
[001]	Zóna 1	01	[I]	[002]	Zóna 17	00	[I]
	Zóna 2	03	[I]		Zóna 18	00	[I]
	Zóna 3	03	[I]		Zóna 19	00	[I]
	Zóna 4	03	[I]		Zóna 20	00	[I]
	Zóna 5	04	[I]		Zóna 21	00	[I]
	Zóna 6	04	[I]		Zóna 22	00	[I]
	Zóna 7	04	[I]		Zóna 23	00	[I]
	Zóna 8	04	[I]		Zóna 24	00	[I]
	Zóna 9	00	[I]		Zóna 25	00	[I]
	Zóna 10	00	[I]		Zóna 26	00	[I]
	Zóna 11	00	[I]		Zóna 27	00	[I]
	Zóna 12	00	[I]		Zóna 28	00	[I]
	Zóna 13	00	[I]		Zóna 29	00	[I]
	Zóna 14	00	[I]		Zóna 30	00	[I]
	Zóna 15	00	[I]		Zóna 31	00	[I]
	Zóna 16	00	[I]		Zóna 32	00	[I]
[003]	Zóna 33	00	[I]	[004]	Zóna 49	00	[I]
	Zóna 34	00	[I]		Zóna 50	00	[I]
	Zóna 35	00	[I]		Zóna 51	00	[I]
	Zóna 36	00	[I]		Zóna 52	00	[I]
	Zóna 37	00	[I]		Zóna 53	00	[I]
	Zóna 38	00	[I]		Zóna 54	00	[I]
	Zóna 39	00	[I]		Zóna 55	00	[I]
	Zóna 40	00	[I]		Zóna 56	00	[I]
	Zóna 41	00	[I]		Zóna 57	00	[I]
	Zóna 42	00	[I]		Zóna 58	00	[I]
	Zóna 43	00	[I]		Zóna 59	00	[I]
	Zóna 44	00	[I]		Zóna 60	00	[I]
Zóna 45	00	[I]	Zóna 61	00	[I]		
Zóna 46	00	[I]	Zóna 62	00	[I]		
Zóna 47	00	[I]	Zóna 63	00	[I]		
Zóna 48	00	[I]	Zóna 64	00	[I]		

Rendszeridők és kódok:**[005] Rendszer idők****[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben**

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[03]Partíció 3 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[05]Partíció 5 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[07]Partíció 7 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[09]Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári [001-255]
 004 [I I] Sziréna kikapcsolási idő

[02]Partíció 2 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[04]Partíció 4 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[06]Partíció 6 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[08]Partíció 8 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

Gyári [001-255]

[006] Üzembehelyezési kód

Gyári érték [5555] [I I I I]

[007] Mester kód

Gyári érték [1234] [I I I I]

[008] Karbantartási kód

Gyári érték [AAAA] [I I I I]

Programozható kimeneti opciók

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 01 Betörés és Tűz sziréna kimenet | 09 Rendszer hiba | 17 Távozó élesítés |
| 02 Későbbi felhasználásra | 10 Rendszer esemény | 18 Otthoni élesítés |
| 03 Érzékelő újraindítás [*][7][2] | 11 Rendszer tamper | 19 1. kimeneti parancs ([*][7][1]) |
| 04 2 vez. füstérzékelő (PGM2) | 12 TLM és riasztás | 20 2. kimeneti parancs ([*][7][2]) |
| 05 Élesített rendszer állapot | 13 Kissoff kimenet | 21 3. kimeneti parancs ([*][7][3]) |
| 06 Élesítésre kész | 14 Indító föld impulzus | 22 4. kimeneti parancs ([*][7][4]) |
| 07 Billentyűzet hangjelzőt követő | 15 Távoli működtetés (DLS 3) | 23 24 órás csendes bemenet |
| 08 Kisegítő impulzus | 16 GSM1000 támogatás (PGM1) | 24 24 órás hangos bemenet |
| | | 25 Késleltetett betörés /tűz kimenet |

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása

Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

Gyári	[I]	PGM1	Gyári	[I]	PGM2
19			10		

[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (Fő panel / PC5208)

Gyári	[I]	PGM 3 (alaplapp/PC5208*)	Gyári	[I]	PGM 7
01			01		
01	[I]	PGM 4 (alaplapp/PC5208*)	01	[I]	PGM 8
01			01		
01	[I]	PGM 5	01	[I]	PGM 9
01			01		
01	[I]	PGM 6	01	[I]	PGM 10
01			01		

Megjegyzés: Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a fő panel PGM3 és PGM4 kimeneteit és a PC5208 kimeneteit. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC 5208 első kimenete PGM3-ként illetve a modul második kimenete PGM4-ként fog működni.

[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása

Gyári	[I]	PGM11	Gyári	[I]	PGM13
01			01		
01	[I]	PGM12	01	[I]	PGM14
01			01		

Egyéb rendszer opciók:**[012] Billentyűzet kizárása**

Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték

000 A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255)

000 A kikapcsolás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciók kód

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Alapállapotban zárt hurok	Ellenállással lezárt hurok
KI	<input type="checkbox"/>	2 Kettős ellenállással lezárt hurok	Egy ellenállással lezárt hurok
BE	<input type="checkbox"/>	3 Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
KI	<input type="checkbox"/>	4 Tamper / Hiba nincs nyitottként kij.	Tamper / Hiba nyitottként kijelezve
BE	<input type="checkbox"/>	5 Automataélesítési időrend [*][6] funkcióban	Automataél. időrend telepítói prog.-ban
BE	<input type="checkbox"/>	6 Hangos kilépési hiba engedélyezve	Hangos kilépési hiba jelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Az eseménytár követi a riasztás számlálót	Az eseménytár nem követi
KI	<input type="checkbox"/>	8 Hármás Tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

*A 3 opciót KI kell kapcsolni, ha az LCD billentyűzet v2.0-nál régebbi.

[014] Második rendszer opciók kód

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Élesítés / Hatástalanítás Sziréna Jelzés	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="checkbox"/>	2 Sziréna hangjelzés automataélesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="checkbox"/>	3 Sziréna hangjelzés a kilépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="checkbox"/>	4 Sziréna hangjelzés a belépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés
KI	<input type="checkbox"/>	5 Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés
BE	<input type="checkbox"/>	6 Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés
KI	<input type="checkbox"/>	7 A kilépési késleltetés megszakításának eng.	A kilépési késleltetés megsz. tiltása
KI	<input type="checkbox"/>	8 Folyamatos Tűz sziréna jelzés	Tűzjelzés követi a sziréna kikapcsolási időt

[015] Harmadik rendszer opciók kód

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Tűz gomb engedélyezve	Tűz gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Pánik gomb hangos	Pánik gomb csendes
KI	<input type="checkbox"/>	3 Gyors távozás engedélyezve	Gyors távozás tiltva
BE*	<input type="checkbox"/>	4 Gyors élesítés engedélyezve / kód nem kell	Gyors él. tiltva / Kód kell funkció gombhoz
KI**	<input type="checkbox"/>	5 Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód
KI	<input type="checkbox"/>	6 Mester kód nem változtatható	Mester kód megváltoztatható
BE	<input type="checkbox"/>	7 TLM engedélyezve	TLM tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Élesített állapotban sziréna TLM hibajelzés	Élesített állapot bill. hangjel., ha TLM hiba

* Ha PC5132 v2.1 vagy régebbi és WLS909 van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani ÉLESÍTÉS funkcionál.

** Ha BE állás van, a 08-ra állított funkciógomb csak kóddal együtt üzemel.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 AC hiba kijelezve	AC hiba nincs kijelezve
KI	<input type="checkbox"/>	2 Trouble jelzőfény villog, ha AC hiba	Trouble lámpa nem követi az AC-t
KI	<input type="checkbox"/>	3 A bill. kikapcsol, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kód kell a bill. kikapcs. visszaállításához	Nincs szükség kódra
BE	<input type="checkbox"/>	5 Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat
KI	<input type="checkbox"/>	8 Billentyűzet tamper engedélyezve	Billentyűzet tamper tiltva

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 WLS kulcshoz nincs kódhasználat*	WLS kulcshoz kódhasználat
KI	<input type="checkbox"/>	2 RF Jam esemény 5 perc után	RF Jam esemény 30 másodperc után
KI	<input type="checkbox"/>	3 Hangos RF Jam hibajelzés	Csendes RF Jam hibajelzés
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Késő a záráshoz engedélyezve	Késő a záráshoz tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Téli-nyári időszámításra átállás eng.	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Periodikus kamera ellenőrzés engedélyezve	Periodikus kamera ellenőrzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Sziréna jelzés csak távozó élesít/hat-nál	Sziréna jelzés minden élesít/hat-nál

*Ezt engedélyezni kell a PC5132 V2.1 vagy magasabbnál.

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Szöveges ajtócsengő engedélyezve	Szöveges ajtócsengő tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Szöveges riasztás engedélyezve	Szöveges riasztás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Vízáramlás csendesítés tiltás engedélyezve	Vízáramlás csendesítés tiltás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Kezelői zümmer sziréna követő	Nem sziréna követő
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kereszt zóna engedélyezve	Kereszt zóna tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Kijárat készletelés újraindítás engedélyezve	Újraindítás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 AC hiba hangjelzés engedélyezve	AC hiba hangjelzés tiltva

Kezelői zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

Gyári érték

00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (1-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (2-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (3-as hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (4-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (5-ös hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (6-os hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (7-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (8-as hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)

Zóna hurokidő beállítások**[030] Gyors/normál válasz idejű hurok kijelölés**

Gyári	Opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Zóna 1 Gyors válaszidejű	Zóna 1 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	2 Zóna 2 Gyors válaszidejű	Zóna 2 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	3 Zóna 3 Gyors válaszidejű	Zóna 3 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	4 Zóna 4 Gyors válaszidejű	Zóna 4 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	5 Zóna 5 Gyors válaszidejű	Zóna 5 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	6 Zóna 6 Gyors válaszidejű	Zóna 6 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	7 Zóna 7 Gyors válaszidejű	Zóna 7 normál válaszidejű
KI	<input type="checkbox"/>	8 Zóna 8 Gyors válaszidejű	Zóna 8 normál válaszidejű

4. fejezet: Bővített rendszerprogramozás

Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Jellemző:	BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hangos	Folyamatos	Ajtócsengő	Kiiktatható	Kényszerített	Riasztás számláló	Átviteli késleltetés	Vez.nélküli	Kereszt-zóna
Zónatípusa	KI	Csendes	Szaggatott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
00 Nincs használva		N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1		I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késleltetett 2		I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali		I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követő		I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követő Otthoni / Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késleltetett Otthoni / Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt		N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 órás felügyelt csipogó		N	I	N	I	N	N	N	N	N
11 24 órás betörés		I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 24 órás holdup		N	I	N	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás hő		I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos		I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 órás pánik		I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet		I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 24 órás sprinkler		I	I	N	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz		I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 órás hűtő		I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó tamper		I	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.		N	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló		N	N	N	N	I	N	N	N	N
24 LINKS válasz (GSM 1000)		N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követő késleltetett		I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 órás nem riasztó		N	N	N	N	I	N	N	N	N
27 Késleltetett 24 órás vízáramlás		I	N	N	N	N	N	N	N	N
28 Azonnali 24 órás vízáramlás		I	N	N	N	N	N	N	N	N
29 Auto ellenőrzött tűz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Felügyelt tűz		N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Nappali zóna		I	I	N	I	I	I	N	N	N
87 Késl. 24 órás Tűz (vez.nélk.)		I	N	N	N	N	N	N	I	N
88 24 órás Tűz (vezeték nélküli)		I	N	N	N	N	N	N	I	N

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ezen mezők alapja a [001] – [004] szakasz

Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Rendszeridőzítők:

- [165] **Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra**
Gyári érték:007 []I[]I[] Érvényes beírás 001-015-ig
- [166] **Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál)**
Gyári érték:040 []I[]I[] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [167] **T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra**
Gyári érték:020 []I[]I[] Érvényes beírás 001-255 másodperc.
- [170] **PGM kimenet időzítés**
Gyári érték:005 []I[]I[] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [175] **Automatikus élesítés elhalasztási időzítő**
Gyári érték:000 []I[]I[] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 engedélyezi az automatikus élesítés törlését
- [176] **Keresztzőna azonosító időzítése**
Gyári érték:060 []I[]I[] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc
- [177] **Vízáramlás késleltetés időzítése**
Gyári érték:000 []I[]I[] Érvényes beírás 000-090 másodperc
- [178] **Riasztás hangjelzés ideje a szöveges riasztáshoz**
Gyári érték:015 []I[]I[] Érvényes beírás 001-255 másodperc

Automatikus élesítés programozása

Írjon be 4 digitet (óra; perc) minden napra a rendszer automatikus élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.
Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

Szekció	Partíció	Nap	Időpont	Szekció	Partíció	Nap	Időpont
[181]	1	vasárnap	[]I[]I[]	[185]	5	vasárnap	[]I[]I[]
		hétfő	[]I[]I[]			hétfő	[]I[]I[]
		kedd	[]I[]I[]			kedd	[]I[]I[]
		szerda	[]I[]I[]			szerda	[]I[]I[]
		csütörtök	[]I[]I[]			csütörtök	[]I[]I[]
		péntek	[]I[]I[]			péntek	[]I[]I[]
		szombat	[]I[]I[]			szombat	[]I[]I[]
[182]	2	vasárnap	[]I[]I[]	[186]	6	vasárnap	[]I[]I[]
		hétfő	[]I[]I[]			hétfő	[]I[]I[]
		kedd	[]I[]I[]			kedd	[]I[]I[]
		szerda	[]I[]I[]			szerda	[]I[]I[]
		csütörtök	[]I[]I[]			csütörtök	[]I[]I[]
		péntek	[]I[]I[]			péntek	[]I[]I[]
		szombat	[]I[]I[]			szombat	[]I[]I[]
[183]	3	vasárnap	[]I[]I[]	[187]	7	vasárnap	[]I[]I[]
		hétfő	[]I[]I[]			hétfő	[]I[]I[]
		kedd	[]I[]I[]			kedd	[]I[]I[]
		szerda	[]I[]I[]			szerda	[]I[]I[]
		csütörtök	[]I[]I[]			csütörtök	[]I[]I[]
		péntek	[]I[]I[]			péntek	[]I[]I[]
		szombat	[]I[]I[]			szombat	[]I[]I[]
[184]	4	vasárnap	[]I[]I[]	[188]	8	vasárnap	[]I[]I[]
		hétfő	[]I[]I[]			hétfő	[]I[]I[]
		kedd	[]I[]I[]			kedd	[]I[]I[]
		szerda	[]I[]I[]			szerda	[]I[]I[]
		csütörtök	[]I[]I[]			csütörtök	[]I[]I[]
		péntek	[]I[]I[]			péntek	[]I[]I[]
		szombat	[]I[]I[]			szombat	[]I[]I[]

Nincs mozgás élesítés időzítő programozása**[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partícióra)**Gyári érték:001 Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs előriasztás**[191] Partíció 1** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[192] Partíció 2** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[193] Partíció 3** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[194] Partíció 4** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[195] Partíció 5** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[196] Partíció 6** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[197] Partíció 7** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve**[198] Partíció 8** Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve

Gyári érték:000, az összes partícióra

[199] Automataélesítés előriasztásGyári érték:005 Érvényes beírás 001-255 perc

5. fejezet: Partíció és zónaprogramozás

Partíció kiválasztási maszk

[201] Partíció kiválasztási maszk

A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerbe.

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges!

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Partíció 1 engedélyezve	Nem tiltható
KI	<input type="checkbox"/>	2 Partíció 2 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Partíció 3 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Partíció 4 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Partíció 5 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Partíció 6 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Partíció 7 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Partíció 8 engedélyezve	Tiltva

Zónák partícióhoz rendelése:

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Zóna:							
[202]	1	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	1	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	1	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	1	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	1	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	1	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	1	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	1	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[210]	2	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[211]	2	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[212]	2	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[213]	2	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[214]	2	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[215]	2	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[216]	2	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[217]	2	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szekció	Partíció	Zóna:							
[218]	3	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	3	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	3	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	3	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	3	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	3	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	3	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	3	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[226]	4	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	4	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	4	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	4	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	4	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	4	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	4	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[233]	4	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[234]	5	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	5	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	5	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	5	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	5	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	5	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	5	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	5	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szekció	Partíció	Zóna:							
[242]	6	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	6	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	6	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	6	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	6	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	6	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	6	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[250]	7	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	7	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	7	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	7	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	7	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	7	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	7	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	7	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[258]	8	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. fejezet: Kommunikátor programozása

Telefonszámok:

Megjegyzés: A [301]-[353] szakaszok gyárilag [F] értékkel vannak feltöltve! /Kivéve: 304/

[301] Első telefonszám (32 számjegy)

[_I]

[302] Második telefonszám (32 számjegy)

[_I]

[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy)

[_I]

Megjegyzés: T-Link esetén a telefonszám helyére CAAA-t írjon!

[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód (6 számjegy)

[_I_I_I_I_I_I_] Gyári érték: DB70EF /*70/ A nem használt számjegyeket írja át Hex F-re

Megjegyzés: Mind a hat számjegyet át kell írni a változtatás elmentéséhez! A nem használt számjegyeket 'F' értékkel kell feltölteni.

Rendszerazonosító kód:

Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyes azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

[310] [_I_I_I_I_I_I_]

Rendszerazonosító kód

Partícióazonosító kód:

Szekció	Partíció	Kód
[311]	1	[_I_I_I_I_]
[312]	2	[_I_I_I_I_]
[313]	3	[_I_I_I_I_]
[314]	4	[_I_I_I_I_]
[315]	5	[_I_I_I_I_]
[316]	6	[_I_I_I_I_]
[317]	7	[_I_I_I_I_]
[318]	8	[_I_I_I_I_]

Üzenetkódok:

Riasztási üzenetkódok, 1-64 zóna

Szekció	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
[320]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
[321]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
[322]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
[323]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
[323]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
[323]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
[323]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
[323]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]	[_I_]

Riasztás visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna**Szekció**

[324]	Zóna 1 <input type="checkbox"/>	Zóna 2 <input type="checkbox"/>	Zóna 3 <input type="checkbox"/>	Zóna 4 <input type="checkbox"/>	Zóna 5 <input type="checkbox"/>	Zóna 6 <input type="checkbox"/>	Zóna 7 <input type="checkbox"/>	Zóna 8 <input type="checkbox"/>
	Zóna 9 <input type="checkbox"/>	Zóna 10 <input type="checkbox"/>	Zóna 11 <input type="checkbox"/>	Zóna 12 <input type="checkbox"/>	Zóna 13 <input type="checkbox"/>	Zóna 14 <input type="checkbox"/>	Zóna 15 <input type="checkbox"/>	Zóna 16 <input type="checkbox"/>
[325]	Zóna 17 <input type="checkbox"/>	Zóna 18 <input type="checkbox"/>	Zóna 19 <input type="checkbox"/>	Zóna 20 <input type="checkbox"/>	Zóna 21 <input type="checkbox"/>	Zóna 22 <input type="checkbox"/>	Zóna 23 <input type="checkbox"/>	Zóna 24 <input type="checkbox"/>
	Zóna 25 <input type="checkbox"/>	Zóna 26 <input type="checkbox"/>	Zóna 27 <input type="checkbox"/>	Zóna 28 <input type="checkbox"/>	Zóna 29 <input type="checkbox"/>	Zóna 30 <input type="checkbox"/>	Zóna 31 <input type="checkbox"/>	Zóna 32 <input type="checkbox"/>
[326]	Zóna 33 <input type="checkbox"/>	Zóna 34 <input type="checkbox"/>	Zóna 35 <input type="checkbox"/>	Zóna 36 <input type="checkbox"/>	Zóna 37 <input type="checkbox"/>	Zóna 38 <input type="checkbox"/>	Zóna 39 <input type="checkbox"/>	Zóna 40 <input type="checkbox"/>
	Zóna 41 <input type="checkbox"/>	Zóna 42 <input type="checkbox"/>	Zóna 43 <input type="checkbox"/>	Zóna 44 <input type="checkbox"/>	Zóna 45 <input type="checkbox"/>	Zóna 46 <input type="checkbox"/>	Zóna 47 <input type="checkbox"/>	Zóna 48 <input type="checkbox"/>
[327]	Zóna 49 <input type="checkbox"/>	Zóna 50 <input type="checkbox"/>	Zóna 51 <input type="checkbox"/>	Zóna 52 <input type="checkbox"/>	Zóna 53 <input type="checkbox"/>	Zóna 54 <input type="checkbox"/>	Zóna 55 <input type="checkbox"/>	Zóna 56 <input type="checkbox"/>
	Zóna 57 <input type="checkbox"/>	Zóna 58 <input type="checkbox"/>	Zóna 59 <input type="checkbox"/>	Zóna 60 <input type="checkbox"/>	Zóna 61 <input type="checkbox"/>	Zóna 62 <input type="checkbox"/>	Zóna 63 <input type="checkbox"/>	Zóna 64 <input type="checkbox"/>

[328] Egyéb riasztási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Kényszerített riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Zónabővítő Felügyelet Visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. Riasztás utáni nyitás	<input type="checkbox"/>	6. Zóna Keresztezés Rendőrségi Kód Riasztás
<input type="checkbox"/>	3. Nem régi zárás	<input type="checkbox"/>	7. Betörés nem ellenőrizve
<input type="checkbox"/>	4. Zónabővítő Felügyelet Riasztás	<input type="checkbox"/>	8. Riasztás törölve

[329] Riasztások és visszaállások prioritása

<input type="checkbox"/>	1. Billentyűzet Tűz riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Billentyűzet Tűz visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. Bill. Segélykérés riasztás	<input type="checkbox"/>	6. Billentyűzet Segélykérés visszaáll.
<input type="checkbox"/>	3. Bill. Pánik riasztás	<input type="checkbox"/>	7. Billentyűzet Pánik visszaállítás
<input type="checkbox"/>	4. Kiegészítő bemenet riasztás	<input type="checkbox"/>	8. Kiegészítő bemenet visszaállítás

Tamper üzenetkódok, 1-64 zóna**Szekció**

[330]	Zóna 1 <input type="checkbox"/>	Zóna 2 <input type="checkbox"/>	Zóna 3 <input type="checkbox"/>	Zóna 4 <input type="checkbox"/>	Zóna 5 <input type="checkbox"/>	Zóna 6 <input type="checkbox"/>	Zóna 7 <input type="checkbox"/>	Zóna 8 <input type="checkbox"/>
	Zóna 9 <input type="checkbox"/>	Zóna 10 <input type="checkbox"/>	Zóna 11 <input type="checkbox"/>	Zóna 12 <input type="checkbox"/>	Zóna 13 <input type="checkbox"/>	Zóna 14 <input type="checkbox"/>	Zóna 15 <input type="checkbox"/>	Zóna 16 <input type="checkbox"/>
[331]	Zóna 17 <input type="checkbox"/>	Zóna 18 <input type="checkbox"/>	Zóna 19 <input type="checkbox"/>	Zóna 20 <input type="checkbox"/>	Zóna 21 <input type="checkbox"/>	Zóna 22 <input type="checkbox"/>	Zóna 23 <input type="checkbox"/>	Zóna 24 <input type="checkbox"/>
	Zóna 25 <input type="checkbox"/>	Zóna 26 <input type="checkbox"/>	Zóna 27 <input type="checkbox"/>	Zóna 28 <input type="checkbox"/>	Zóna 29 <input type="checkbox"/>	Zóna 30 <input type="checkbox"/>	Zóna 31 <input type="checkbox"/>	Zóna 32 <input type="checkbox"/>
[332]	Zóna 33 <input type="checkbox"/>	Zóna 34 <input type="checkbox"/>	Zóna 35 <input type="checkbox"/>	Zóna 36 <input type="checkbox"/>	Zóna 37 <input type="checkbox"/>	Zóna 38 <input type="checkbox"/>	Zóna 39 <input type="checkbox"/>	Zóna 40 <input type="checkbox"/>
	Zóna 41 <input type="checkbox"/>	Zóna 42 <input type="checkbox"/>	Zóna 43 <input type="checkbox"/>	Zóna 44 <input type="checkbox"/>	Zóna 45 <input type="checkbox"/>	Zóna 46 <input type="checkbox"/>	Zóna 47 <input type="checkbox"/>	Zóna 48 <input type="checkbox"/>
[333]	Zóna 49 <input type="checkbox"/>	Zóna 50 <input type="checkbox"/>	Zóna 51 <input type="checkbox"/>	Zóna 52 <input type="checkbox"/>	Zóna 53 <input type="checkbox"/>	Zóna 54 <input type="checkbox"/>	Zóna 55 <input type="checkbox"/>	Zóna 56 <input type="checkbox"/>
	Zóna 57 <input type="checkbox"/>	Zóna 58 <input type="checkbox"/>	Zóna 59 <input type="checkbox"/>	Zóna 60 <input type="checkbox"/>	Zóna 61 <input type="checkbox"/>	Zóna 62 <input type="checkbox"/>	Zóna 63 <input type="checkbox"/>	Zóna 64 <input type="checkbox"/>

Tamper visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna**Szekció**

[334]	Zóna 1 <input type="checkbox"/>	Zóna 2 <input type="checkbox"/>	Zóna 3 <input type="checkbox"/>	Zóna 4 <input type="checkbox"/>	Zóna 5 <input type="checkbox"/>	Zóna 6 <input type="checkbox"/>	Zóna 7 <input type="checkbox"/>	Zóna 8 <input type="checkbox"/>
	Zóna 9 <input type="checkbox"/>	Zóna 10 <input type="checkbox"/>	Zóna 11 <input type="checkbox"/>	Zóna 12 <input type="checkbox"/>	Zóna 13 <input type="checkbox"/>	Zóna 14 <input type="checkbox"/>	Zóna 15 <input type="checkbox"/>	Zóna 16 <input type="checkbox"/>
[335]	Zóna 17 <input type="checkbox"/>	Zóna 18 <input type="checkbox"/>	Zóna 19 <input type="checkbox"/>	Zóna 20 <input type="checkbox"/>	Zóna 21 <input type="checkbox"/>	Zóna 22 <input type="checkbox"/>	Zóna 23 <input type="checkbox"/>	Zóna 24 <input type="checkbox"/>
	Zóna 25 <input type="checkbox"/>	Zóna 26 <input type="checkbox"/>	Zóna 27 <input type="checkbox"/>	Zóna 28 <input type="checkbox"/>	Zóna 29 <input type="checkbox"/>	Zóna 30 <input type="checkbox"/>	Zóna 31 <input type="checkbox"/>	Zóna 32 <input type="checkbox"/>
[336]	Zóna 33 <input type="checkbox"/>	Zóna 34 <input type="checkbox"/>	Zóna 35 <input type="checkbox"/>	Zóna 36 <input type="checkbox"/>	Zóna 37 <input type="checkbox"/>	Zóna 38 <input type="checkbox"/>	Zóna 39 <input type="checkbox"/>	Zóna 40 <input type="checkbox"/>
	Zóna 41 <input type="checkbox"/>	Zóna 42 <input type="checkbox"/>	Zóna 43 <input type="checkbox"/>	Zóna 44 <input type="checkbox"/>	Zóna 45 <input type="checkbox"/>	Zóna 46 <input type="checkbox"/>	Zóna 47 <input type="checkbox"/>	Zóna 48 <input type="checkbox"/>
[337]	Zóna 49 <input type="checkbox"/>	Zóna 50 <input type="checkbox"/>	Zóna 51 <input type="checkbox"/>	Zóna 52 <input type="checkbox"/>	Zóna 53 <input type="checkbox"/>	Zóna 54 <input type="checkbox"/>	Zóna 55 <input type="checkbox"/>	Zóna 56 <input type="checkbox"/>
	Zóna 57 <input type="checkbox"/>	Zóna 58 <input type="checkbox"/>	Zóna 59 <input type="checkbox"/>	Zóna 60 <input type="checkbox"/>	Zóna 61 <input type="checkbox"/>	Zóna 62 <input type="checkbox"/>	Zóna 63 <input type="checkbox"/>	Zóna 64 <input type="checkbox"/>

[338] Egyéb tamper üzenetkódok

1. Általános rendszer tamper
 2. Általános rendszer tamper visszaállítás
 3. Billentyűzet kizárása

Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 hozzáférési kód**Szekció**

[339]	Zóna 1 <input type="checkbox"/>	Zóna 2 <input type="checkbox"/>	Zóna 3 <input type="checkbox"/>	Zóna 4 <input type="checkbox"/>	Zóna 5 <input type="checkbox"/>	Zóna 6 <input type="checkbox"/>	Zóna 7 <input type="checkbox"/>	Zóna 8 <input type="checkbox"/>
	Zóna 9 <input type="checkbox"/>	Zóna 10 <input type="checkbox"/>	Zóna 11 <input type="checkbox"/>	Zóna 12 <input type="checkbox"/>	Zóna 13 <input type="checkbox"/>	Zóna 14 <input type="checkbox"/>	Zóna 15 <input type="checkbox"/>	Zóna 16 <input type="checkbox"/>
[340]	Zóna 17 <input type="checkbox"/>	Zóna 18 <input type="checkbox"/>	Zóna 19 <input type="checkbox"/>	Zóna 20 <input type="checkbox"/>	Zóna 21 <input type="checkbox"/>	Zóna 22 <input type="checkbox"/>	Zóna 23 <input type="checkbox"/>	Zóna 24 <input type="checkbox"/>
	Zóna 25 <input type="checkbox"/>	Zóna 26 <input type="checkbox"/>	Zóna 27 <input type="checkbox"/>	Zóna 28 <input type="checkbox"/>	Zóna 29 <input type="checkbox"/>	Zóna 30 <input type="checkbox"/>	Zóna 31 <input type="checkbox"/>	Zóna 32 <input type="checkbox"/>

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

- Zárás a 33. Kényszerített kóddal Zárás a 42. Felügyelői kóddal
 Zárás a 34. Kényszerített kóddal Részleges zárás
 Zárás a 40. Mester kóddal Különleges zárás
 Zárás a 41. Felügyelői kóddal Késői zárás
 Kilépési hiba

Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 1-16 hozzáférési kód**Szekció**

[342]	Zóna 1 <input type="checkbox"/>	Zóna 2 <input type="checkbox"/>	Zóna 3 <input type="checkbox"/>	Zóna 4 <input type="checkbox"/>	Zóna 5 <input type="checkbox"/>	Zóna 6 <input type="checkbox"/>	Zóna 7 <input type="checkbox"/>	Zóna 8 <input type="checkbox"/>
	Zóna 9 <input type="checkbox"/>	Zóna 10 <input type="checkbox"/>	Zóna 11 <input type="checkbox"/>	Zóna 12 <input type="checkbox"/>	Zóna 13 <input type="checkbox"/>	Zóna 14 <input type="checkbox"/>	Zóna 15 <input type="checkbox"/>	Zóna 16 <input type="checkbox"/>
[343]	Zóna 17 <input type="checkbox"/>	Zóna 18 <input type="checkbox"/>	Zóna 19 <input type="checkbox"/>	Zóna 20 <input type="checkbox"/>	Zóna 21 <input type="checkbox"/>	Zóna 22 <input type="checkbox"/>	Zóna 23 <input type="checkbox"/>	Zóna 24 <input type="checkbox"/>
	Zóna 25 <input type="checkbox"/>	Zóna 26 <input type="checkbox"/>	Zóna 27 <input type="checkbox"/>	Zóna 28 <input type="checkbox"/>	Zóna 29 <input type="checkbox"/>	Zóna 30 <input type="checkbox"/>	Zóna 31 <input type="checkbox"/>	Zóna 32 <input type="checkbox"/>

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> I | 1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal | <input type="checkbox"/> I | 5. Nyitás a 42. Felügyelői kóddal |
| <input type="checkbox"/> I | 2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal | <input type="checkbox"/> I | 6. Automatikus élesítés törlése |
| <input type="checkbox"/> I | 3. Nyitás a 40. Mester kóddal | <input type="checkbox"/> I | 7. Különleges nyitás |
| <input type="checkbox"/> I | 4. Nyitás a 41. Felügyelői kóddal | | |

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> I | 1. Akkumulátor hiba riasztás | <input type="checkbox"/> I | 5. Segéd tápegység hiba riasztás |
| <input type="checkbox"/> I | 2. AC üzemzavar riasztás | <input type="checkbox"/> I | 6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül) |
| <input type="checkbox"/> I | 3. Sziréna áramkör hiba riasztás | <input type="checkbox"/> I | 7. Általános Rendszer Hiba |
| <input type="checkbox"/> I | 4. Tűzzóna hiba riasztás | <input type="checkbox"/> I | 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás |

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> I | 1. Akkumulátor hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> I | 5. Segéd tápegység hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> I | 2. AC üzemzavar visszaállítás | <input type="checkbox"/> I | 6. TLM hiba kód visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> I | 3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> I | 7. Általános Rendszer Hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> I | 4. Tűzzóna hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> I | 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás |

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> I | 1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | <input type="checkbox"/> I | 6. Általános zóna hiba riasztás |
| <input type="checkbox"/> I | 2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | <input type="checkbox"/> I | 7. Általános zóna hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> I | 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód | <input type="checkbox"/> I | 8. Rendellenesség Kód |
| <input type="checkbox"/> I | 4. DLS kapcsolódás BE | <input type="checkbox"/> I | 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás |
| <input type="checkbox"/> I | 5. DLS kapcsolódás KI | <input type="checkbox"/> I | 10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll. |

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

- | | |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> I | 1. Séta teszt vége kód |
| <input type="checkbox"/> I | 2. Séta teszt kód |
| <input type="checkbox"/> I | 3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén |
| <input type="checkbox"/> I | 4. Periodikus teszt átviteli kód |
| <input type="checkbox"/> I | 5. Rendszer teszt kód |
| <input type="checkbox"/> I | 6. LINKS1000 / GSM1000 Teszt átviteli kód |

*A LINKS teszt helyére írjon „00”-t, ha az nem használt.

[349] PC5700 Karbantartási jelentési kódok

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> I | PC5700 Föld hiba |
| <input type="checkbox"/> I | PC5700 Föld hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> I | PC5700 TLM vonal 1 hiba |
| <input type="checkbox"/> I | PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> I | PC5700 TLM vonal 2 hiba |
| <input type="checkbox"/> I | PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás |

Kommunikátor formátumok**[350] Kommunikátor formátumok**

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári érték

- | | | |
|----|----------------------------|----------------|
| 04 | <input type="checkbox"/> I | 1. telefonszám |
| 04 | <input type="checkbox"/> I | 2. telefonszám |

01 20BPS 1400Hz handshake	03 DTMF CONTACT ID	05 Személyhívó, Pager	07 10BPS 1400Hz handshake
02 20BPS 2300Hz handshake	04 SIA FSK	06 Residential	08 10BPS 2300Hz handshake

Hívásirány opciók:**Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám		2. Tel.szám		Kiegészítő kommunikátor
		Gyári	BE	KI	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:

[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok

[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok

[375]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok

[376]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	<input type="checkbox"/>	Riasztásszámláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	<input type="checkbox"/>	Riasztásszámláló (tamper / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	<input type="checkbox"/>	Riasztásszámláló (karbantartás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	<input type="checkbox"/>	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	<input type="checkbox"/>	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)
003	<input type="checkbox"/>	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	<input type="checkbox"/>	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / nap*)
030	<input type="checkbox"/>	Teszt átvitel időköz (LINKS / GSM)	(001-255 nap)
007	<input type="checkbox"/>	Zóna alacsony telepfesz. átviteli késleltetés	(000-255 nap)
030	<input type="checkbox"/>	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	<input type="checkbox"/>	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

Adásidőzítés nem működik DOWNLOOK üzemmódban.

* Függs a [702] opció 3-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték

9999	<input type="checkbox"/>	(Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)
------	--------------------------	---

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opció kód**

Gyári	opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Visszaállítás sziréna kikapcs. idő után	Visszaállítás zónát követi
KI	<input type="checkbox"/>	3 Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
KI	<input type="checkbox"/>	4 Kapcsolás impulzus tárcsázásra 5-nél	Csak DTMF-el hív
KI	<input type="checkbox"/>	5 3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	1.szám után, 3. szám hívása
KI	<input type="checkbox"/>	7 GSM hívás földi vonalként	GSM tartaléka a földvonalnak
KI	<input type="checkbox"/>	8 Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. élesítést követi (napok)

[381] Második kommunikációs opció kód

Gyári	opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve
KI	<input type="checkbox"/>	2 Szirénajelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve
KI	<input type="checkbox"/>	3 Az SIA programozott üzenatkódot küld	Az SIA automatikus üzenet kód
KI	<input type="checkbox"/>	4 Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősít tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás Eng. (PC5936)	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Telefonszám 2 Behallgatás Eng. (PC5936)	Tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Contact ID programozott üzenatkódok	Contact ID automatikus üzenatkódok
KI	<input type="checkbox"/>	8 Lokális üzemmód engedélyezve	Tiltva

[382] Harmadik kommunikációs opció kód

Gyári	opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Contact ID. Részleges zárás azonosító 5	Contact ID. Részleges zárás azonosító 4
KI	<input type="checkbox"/>	2 Riasztási kommunikáció eng. Séta teszt alatt	Tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Kommunikáció törölve üzenet engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 T-Link modul engedélyezve	T-Link modul tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[390] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Első telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[391] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Második telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[392] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Harmadik telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[393] LINKS/GSM speciális jelszakasz (Az összes telefonszám)

Gyári FFFFFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[*] tárcsázása: [*][2][*]

[#] tárcsázása: [*][3][*]

7. fejezet: Letöltési opciók

[401] Első letöltési opciók kód

Gyári	opció	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Üzenetrögzítő / kettős hívás engedélyezve	Üzenetrögzítő / kettős hívás tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2	A felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot	A felhasználó nem eng. a DLS ablakot
KI	<input type="checkbox"/>	3	Visszahívás engedélyezve	Visszahívás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Felhasználó által indított visszahívás eng.	Felhasználó által indított visszahívás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Automata eseménytár feltöltés engedélyezve	Automata eseménytár feltöltés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 digit)

[_ I]

[403] A letöltés hozzáférési kódja

Gyári:5020 4 hexadecimális digit

[404] Panel azonosító kód

Gyári:5020 4 hexadecimális digit

[405] Üzenetrögzítő kettős hívás időzítő

Gyári: 060 Értéke:001-255 sec.

[406] A csengetések száma a választáshoz

Gyári: 000 Értéke:000-255

[490] LINKS Kezdő Jelszakasz (Letöltési telefonszámhoz)

Gyári: FFFF (A nem használt digitek Hexadecimális F-ek)

[499] [Üzembe helyezői kód][499] PC-Link kezdeményezése (helyi letöltés)

8. fejezet: PGM kimenetek

PGM kimenet attribútumok

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009][010]és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítás a (I = attribútum BEkapcsolva; N = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
BE Kimen. enged	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés	Kód szükséges
KI Kimen. tiltva	-	-	Invertált	BE / KI	Nem szüks.kód
PGM opció					
[01] Betörés / Tűz sziréna			I		
[03] Érzékelő újra indítás			I		N
[05] Élesített állapot			I		
[06] Élesítésre kész			I		
[07] Billentyűzet hangjelzőjét követő			I		
[08] Kisegítő impulzus			I		
[09] Külön táblázatban					
[10] Külön táblázatban					
[11] Rendszer tamper			I		
[12] TLM és Riasztás			I		
[13] Kissoff			I		
[14] Indító föld impulzus			I		
[15] Távoli működtetés			I		
[16] LINKS 1000 támogatás			I		
[17] Away élesítés			I		
[18] Stay élesítés			I		
[19] Parancs kimenet 1			I	I	I
[20] Parancs kimenet 2			I	I	N
[21] Parancs kimenet 3			I	I	N
[22] Parancs kimenet 4			I	I	N
[23] Csendes 24 órás (CSAK PGM2)			I		
[24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2)			I		
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna			I		

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció	Szervíz	Tűz	Pánik	Orvos	Felügy.	Elsőbbség	Feltart.	Idő el-
BE	Szükség	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	esemény	Esemény	vesztése
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[09] Rendszer hiba	I	I	I	I	I	I	I	I
PGM opció	Betörés	Tűz	Pánik	Orvos	Felügy.	Elsőbbség	Feltart.	Idő el-
BE	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	esemény	Esemény	követése*
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
[10] Rendszer esemény	I	I	I	I	I	I	I	N

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szekció	PGM#	Típus	Attribútum 1	2	3	4	5	6	7	8
PC5020										
[501]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/PC5020*										
[503]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208										
[505]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni

PC5204										
[511]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM kimenet partícióhoz rendelése

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
PC5020											
[551]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/PC5020*											
[553]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[555]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204											
[561]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. fejezet: Nemzetközi beállítások

[700] Órabeállítás

Gyári: 60 (érvényes bevitel:01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

Gyári	opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 50Hz AC	60Hz AC
KI	<input type="checkbox"/>	2 Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózat
KI	<input type="checkbox"/>	3 AC / DC élesítés gátlás engedélyezve	AC / DC élesítés gátlás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Rsz .tamper esetén ü.helyezői újraind. kell	Rendszertamper esetén visszaállást követ
KI	<input type="checkbox"/>	5 6 számjegyű hozzáférési kód	4 számjegyű hozzáférési kód
KI	<input type="checkbox"/>	6 Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[702] Második nemzetközi opciós kód

Gyári	opció	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány: 33 / 67	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány: 40 / 60
BE	<input type="checkbox"/>	2 Erőltetett tárcsázás engedélyezve	Erőltetett tárcsázás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Vez. vonal teszt átvitel percben	Vez. vonal teszt átvitel napban*
KI	<input type="checkbox"/>	4 1600 Hz Handshake	Normál handshake
KI	<input type="checkbox"/>	5 Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang
KI	<input type="checkbox"/>	7 DLS ablak 1 órára engedélyezve	DLS ablak 6 órán át engedélyezve
KI	<input type="checkbox"/>	8 Szirénajelzés FTC esetén ha éles	FTC hiba csak éles állapotban

*GSM 1000 tesztátvitel csak napi elküldésre programozható.

[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között

Gyári: 003 (Értéke: 000-255 másodperc)

10 fejezet: Modulprogramozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Üzembehelyezése és programozása a PC5400 üzembehelyezői kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Üzembehelyezése és programozása a PC59XX üzembehelyezői kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Üzembehelyezése és programozása a LINKS2x50 üzembehelyezői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Üzembehelyezése és programozása a PC5132 üzembehelyezői kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Üzembehelyezése és programozása a PC5100 üzembehelyezői kézikönyvben.

[806] PC5108L videóbővítőmodul programozása

Üzembehelyezése és programozása a PC5108L üzembehelyezői kézikönyvben.

[851] T-Link programozása

Üzembehelyezése és programozása a T-Link üzembehelyezői kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]-es szekcióban

11. fejezet: Speciális üzembhelyezői funkciók

[901] Üzembhelyezői sétateszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modulfelügyelet újraindítása

[903] Modulfelügyelet kijelzés

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 üzembhelyezői kézikönyvben

- Adó / modul választás (zóna 01-32).
- [#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
jó	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
megfelelő	2. fény világít	„FAIR” („MEGFELELŐ”)	kettő hangjelzés
rossz	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[906] Helyi teszt downlook távvezérelt indításhoz

Ha el szeretné indítani a downlook távvezérelt indítás tesztet lépjen be ebbe a szekcióba. A teszt küldéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- [1] 1. Telefonszám
- [2] 2. Telefonszám
- [3] 1. Telefonszám (GSM1000)
- [4] 2. Telefonszám (GSM1000)

[990] Üzembhelyező kizárása engedélyezve

[991] Üzembhelyező kizárása tiltva

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása

[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása

[998] PC5936 gyári alapértékeinek visszaállítása

[999] PC5020 gyári alapértékeinek visszaállítása

„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD 5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomvatartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembehelyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Lásd az alábbi táblázatot:
 [1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
 [6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szökőz
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[001] - [064] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

Jegyezze be a zónacímkéket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

Gyári	opciók	BE	KI
BE	[] 1	Pánikgomb kijelzés bekapcsolva	Pánikgomb kijelzés kikapcsolva
BE	[] 2	Zónakiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zónakiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	[] 3	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	[] 4	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	[] 5	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kikapcsolva
BE	[] 6	Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	[] 7	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	[] 8	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

Gyári	opciók	BE	KI
KI	[] 1	Üzembehelyezői prog. kijelzés bekapcsolva	Üzembehelyezői prog. kijelzés kikapcsolva
BE	[] 2	Otthoni élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthoni élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	[] 3	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	[] 4	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	[] 5	Gyors távozás bekapcsolva	Gyors távozás kikapcsolva
BE	[] 6	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
KI	[] 7	Későbbi felhasználásra	
KI	[] 8	Zenei bemenet bekapcsolva	Zenei bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Rendszerteszt kijelzés bekapcsolva	Rendszerteszt kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű funkciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által ind. hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Hibás kódbeírásnál az utolsó kód jelzése	Az utolsó kód jelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Sétateszt kijelzés engedélyezve	Sétateszt kijelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[076] Billentyűzet opciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Hozzáférési kód kijelzése prog. alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2 Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. riasztás mem. léptetésének eng.	Auto. riasztás mem. léptetésének tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Hőmérséklet kijelzése engedélyezve*	Hőmérséklet kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziójú billentyűzettel működik.

[077] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Termosztát kontroll kijelzés bekapcsolva*	Termosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Hőmérsékletváltozás kijelzés bekapcsolva*	Hőmérsékletváltozás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Üzemi mód kijelzés bekapcsolva*	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Termosztát mód kijelzés bekapcsolva*	Termosztát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva*	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva*	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[997] Szoftver verzió megmutatása**[998] Globális Címkézés**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, sürgősségtelen mindet egyenként programozunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt a kilépéshez.

[999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása**LCD 5500Z v2.X vagy alacsonyabb verziószerű billentyűzetek:**

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása /LCD 5500Z v2.1 vagy magasabb verziószerű billentyűzet esetén, ha a verziószám mellett a TQCR vagy a L1 felirat olvasható/

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomvatartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembhelyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szakasz két karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Lásd az alábbi táblázatot:
 [1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
 [6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2.lépéstől, míg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[01] - [32] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1”-„Zona32”

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[33] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[34] 1. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "System"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[35] 2. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "Partition 2"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[40] - [49] [*] [7] Parancs kimenet opció címkék (14 karakter)

Part.1 Part.2

[40] [41] Gyári: "Command_O/P_1"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[44] [45] Gyári: "Command_O/P_2"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[46] [47] Gyári: "Command_O/P_3"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[48] [49] Gyári: "Command_O/P_4"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[51] Sikertelen Élesítés Üzenet (14 karakter)

Gyári: "System Has Failed to Arm"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[52] Riasztás Élesítés alatt Üzenet (14 karakter)

Gyári: "Alarm Occurred While Armed <>"

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[60] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Pánikgomb kijelzés bekapcsolva	Pánikgomb kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Zónakiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zónakiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[61] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Üz.helyezői prog.zás kijelzés bekapcsolva	Üz.helyezői prog.zás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Stay élesítés kijelzés bekapcsolva	Stay élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Eseménytár megtekintés kij. bekapcs.	Eseménytár megtekintés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Zenei bemenet bekapcsolva	Zenei bemenet kikapcsolva

[62] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelz. bekapcsolva	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva

[63] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000=üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[64] Billentyű funkciók

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[65] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Felhaszn.által indított hívás kij. bekapcsolva	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcs.
KI	<input type="checkbox"/>	2 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	3 Későbbi felhasználásra	
BE	<input type="checkbox"/>	4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[66] Billentyűzet opciók

Gyári	opciók	BE		KI
BE	<input type="checkbox"/>	1	Hozzáférési kód kijelzése prog. alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2	Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4	Auto riasztás mem kijelzés léptetés enged.	Auto riasztás mem kijelzés léptetés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Hőmérséklet kijelzés engedélyezve	Hőmérséklet kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Kiiktatási opciók kijelzése bekapcsolva	Kiiktatási opciók kijelzése kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[67] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE		KI
KI	<input type="checkbox"/>	1	Termosztát kontroll kijelzés bekapcsolva	Termosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Hőmérsékletváltozás kijelzés bekapcsolva	Hőmérsékletváltozás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Üzemi mód kijelzés bekapcsolva	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Termosztát mód kijelzés bekapcsolva	Termosztát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[68] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE		KI
KI	<input type="checkbox"/>	1	Kimeneti üzemmód kijelzés bekapcsolva	Kimeneti üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Nappali üzemmód kijelzés bekapcsolva	Nappali üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Távozó üzemmód kijelzés bekapcsolva	Távozó üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Éjszakai üzemmód kijelzés bekapcsolva	Éjszakai üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

[97] Szoftver verzió megmutatása**[98] Globális Címkézés**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembehelyezői programozásba, majd lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
3. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt. Ezzel kilép.

[99] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

„B” Függelék: LCD 5501Z kezelő programozása:

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembehelyezési kód] billentyűket. Nyomja le a [000] billentyűt a kezelő programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A programozás végén nyomjon #-et a kilépéshez.

Idő opció

Az LCD 5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 30mp-ig. Az időbeállítás a Power864 használói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez cserélje a 6-os szekción az 1-3 opciót. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén az idő nincs kijelvezve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztáskijelzés az élesített állapotban a 6/5-ös opcióban. Gyári beállítás; engedélyezve.

Segélykérés gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, kimeneti illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a Power864-es programozói füzetét. A segélykérő gombok programozása a 7/1-3 opció.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az 5501Z kezelők gyárilag programozva vannak a zóna nyitás / zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a 6/6- 7opcióban.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
KI	<input type="checkbox"/>	3 Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Riasztás nincs kijelvezve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
KI	<input type="checkbox"/>	6 Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
KI	<input type="checkbox"/>	7 Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

[7] Segély gomb opciók

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD 5501Z kezelő különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Ajtócsengő hangok:

[1]	4 gyors csipogás (gyári)	[3]	Ding-Dong hang (változó tónus)
[2]	Bing-Bing hang (azonos tónus)	[4]	„Riasztó” hang

Programozás menete:

1. Üsse be: [*][8][installáló kód]
2. Üsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő prg-ba)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Adja be az opciót 1-4 (kiválasztott hang)
5. Programozza fel a többi zónát
6. Ha kész lépjen ki ([#])

Megjegyzés: LCD 5501Z 1.x kezelő zónáinak programozása csak 1-32-ig lehetséges.

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Helyszín	Opciók	[1] 4 bip	[2] Bing-bang	[3] Ding-dong	[4] Riasztás hang
[01]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
[09]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
[17]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
[25]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POWER 864

DSC PC 5020 v3.2

[33]	[]	[]	[]	[]	[]
[34]	[]	[]	[]	[]	[]
[35]	[]	[]	[]	[]	[]
[36]	[]	[]	[]	[]	[]
[37]	[]	[]	[]	[]	[]
[38]	[]	[]	[]	[]	[]
[39]	[]	[]	[]	[]	[]
[40]	[]	[]	[]	[]	[]

[41]	[]	[]	[]	[]	[]
[42]	[]	[]	[]	[]	[]
[43]	[]	[]	[]	[]	[]
[44]	[]	[]	[]	[]	[]
[45]	[]	[]	[]	[]	[]
[46]	[]	[]	[]	[]	[]
[47]	[]	[]	[]	[]	[]
[48]	[]	[]	[]	[]	[]

[49]	[]	[]	[]	[]	[]
[50]	[]	[]	[]	[]	[]
[51]	[]	[]	[]	[]	[]
[52]	[]	[]	[]	[]	[]
[53]	[]	[]	[]	[]	[]
[54]	[]	[]	[]	[]	[]
[55]	[]	[]	[]	[]	[]
[56]	[]	[]	[]	[]	[]

[57]	[]	[]	[]	[]	[]
[58]	[]	[]	[]	[]	[]
[59]	[]	[]	[]	[]	[]
[60]	[]	[]	[]	[]	[]
[61]	[]	[]	[]	[]	[]
[62]	[]	[]	[]	[]	[]
[63]	[]	[]	[]	[]	[]
[64]	[]	[]	[]	[]	[]

GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.